# SIOC 管理


- SIOC 管理 Cisco UCS Manager , on page 1
- SIOC の認識 （2 ページ）
- PCIe サポートがある SIOC に移行する （3 ページ）
- CMC のリセット （3 ページ）
- CMC セキュア ブート （4 ページ）


## SIOC 管理 Cisco UCS Manager

Cisco UCS Manager を使用して Cisco UCS ドメイン 内のすべてのシステム I/O コントローラ（SIOC）を管理およびモニタできます。

## SIOC の削除または交換

シャーシから SIOC の取り外しや交換ができます。SIOC の取り外しと交換はサービスに影響する操作であるため、シャーシ全体の電源をオフにする必要があります。

### SIOC の取り外しのガイドライン

- アクティブな SIOC または両方の SIOC を取り外すには、シャーシ全体をシャットダウンして電源を切ります。完全に電源を切るためには、すべての電源コードを抜く必要があります。
- シャーシから SIOC を削除すると、シャーシ全体が Cisco UCS Manager から切断されます。

### SIOC の取り外し

SIOC をシステムから取り外すには、次の手順を実行してください。

1. シャットダウンして、シャーシ全体の電源を切ります。完全に電源を切るためには、すべての電源コードを抜く必要があります。
2. SIOC をシステムに接続しているケーブルを取り外します。

3. システムから SIOC を取り外します。

### SIOC の交換

SIOC をシステムから取り外し、別の SIOC に置き換えるには、次の手順を実行してください。

1. シャットダウンして、シャーシ全体の電源を切ります。完全に電源を切るためには、すべての電源コードを抜く必要があります。
2. SIOC をシステムに接続しているケーブルを取り外します。
3. システムから SIOC を取り外します。
4. 新しい SIOC をシステムに接続します。
5. ケーブルを SIOC に接続します。
6. 電源コードを接続し、システムの電源をオンにします。
7. 新しい SIOC を認識させます。

   置き換えられた SIOC に接続されているサーバを再度検出します。

（注） 置き換えられた SIOC のファームウェアのバージョンがピア SIOC と異なる場合、シャーシ プロファイルの関連付けを再度トリガーして、置き換えられた SIOC のファームウェアを更新することが推奨されます。

# SIOC の認識

Cisco UCS Manager にはシャーシの特定の SIOC を認識する機能もあります。シャーシの SIOC を交換したときには、次の手順を実行します。

注意 この操作では、SIOC とその接続先ファブリック インターコネクトとの間に、ネットワーク接続が再構築されます。この SIOC に対応するサーバは到達不能になり、トラフィックは中断されます。

NVMe スロット 1 SIOC をサーバ 1 に、NVMe スロット 2 をサーバ 2 にマッピングします。SIOC で両方のサーバに NVMe がマッピングされているため、Cisco UCS Manager は両方のサーバで再検出をトリガします。

### 手順

**ステップ 1** [ナビゲーション]ペインで、[機器]をクリックします。

**ステップ 2** **[Equipment]** > **[Chassis]** > **[*Chassis Number*]** > **[SIOC]** の順に展開します
**ステップ 3** 認識する SIOC を選択します。
**ステップ 4** [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
**ステップ 5** [Actions] 領域の [Acknowledge SIOC] をクリックします。
**ステップ 6** [Acknowledge SIOC] 確認ボックスで、[Yes] をクリックします。

# PCIe サポートがある SIOC に移行する

### 始める前に

Cisco UCS Managerがリリース4.0(1a)以上であることを確認してください。

### 手順

**ステップ 1** シャーシとサーバのファームウェアを 4.0(1) リリースにアップデートします。
**ステップ 2** シャーシの稼働を中止します。
**ステップ 3** シャットダウンして、シャーシ全体の電源を切ります。完全に電源を切るためには、すべての電源コードを抜く必要があります。
**ステップ 4** SIOC をシステムに接続しているケーブルを取り外します。
**ステップ 5** システムから SIOC を取り外します。
**ステップ 6** 新しい SIOC をシステムに接続します。
**ステップ 7** ケーブルを SIOC に接続します。
**ステップ 8** 電源コードを接続し、システムの電源をオンにします。
**ステップ 9** 新しい SIOC を認識させます。

# CMC のリセット

### 手順

**ステップ 1** [ナビゲーション]ペインで、[機器]をクリックします。
**ステップ 2** **[Equipment]** > **[Chassis]** > **[*Chassis Number*]** > **[SIOC]** > **[*SIOC Number*]** の順に展開します
**ステップ 3** [Work] ペインの [Chassis Management Controller] タブをクリックします。
**ステップ 4** [Actions] 領域で [Reset CMC] をクリックします。

**ステップ 5** [Reset CMC] 確認ボックスで、[Yes] をクリックします。

# CMC セキュア ブート

Chassis Management Controller（CMC）のセキュア ブートにより、シスコの署名が付加されたファームウェア イメージのみインストールでき、CMC で実行できます。CMC が更新されると、イメージは、ファームウェアがフラッシュされる前に認証されます。認証に失敗すると、ファームウェアはフラッシュされません。これにより、CMC ファームウェアへの不正アクセスを防止します。

## CMC セキュア ブートの注意事項と制約事項

- CMC セキュア ブートは、Cisco UCS S3260 シャーシ上でのみサポートされます。
- シャーシの関連付けの実行中、1 つの SIOC でセキュア ブートを有効にすると、操作は失敗します。
- CMC セキュア ブートを有効にした後で、無効にすることはできません。
- CMC セキュア ブートはそれが有効にされた SIOC に固有です。CMC セキュア ブートが有効になっている SIOC を置き換えると、[Secure boot operational state] フィールドには新しい SIOC のセキュア ブートのステータスが表示されます。
- CMC セキュア ブートがシャーシで有効にされると、そのシャーシを 非クラスタ セットアップ に戻すことはできず、CMC のファームウェア イメージを Cisco IMC リリース 2.0（13）以前にダウングレードできなくなります。
- [Secure boot operational state] フィールドには、セキュア ブートのステータスが表示されます。次のいずれかになります。
  - Disabled：CMC セキュア ブートが有効ではありません。これは、デフォルトの状態です。
  - Enabling：CMC セキュア ブートが有効化されています。
  - Enabled： CMC セキュア ブートが有効化されました。
- 4.0(1) 以降では、**セキュア ブート動作状態**がデフォルトで **[Enabled]** の状態になっており、ユーザーは設定できません。オプションがグレー表示されます。

# CMC セキュア ブートの有効化

手順

**ステップ 1** [ナビゲーション]ペインで、[機器]をクリックします。

**ステップ 2** **[Equipment]** > **[Chassis]** > **[*Chassis Number*]** > **[SIOC]** の順に展開します

**ステップ 3** CMC セキュア ブートを有効にする SIOC を選択します。

**ステップ 4** [Work] ペインの [Chassis Management Controller] タブをクリックします。

**ステップ 5** [Actions] 領域で、[Enable Secure Boot] をクリックします。

[Enable Secure Boot] 確認ボックスには次の警告が表示されます。

コミットすると、CMC セキュアブートとインストールが有効になります。この操作は、元に戻すことができません。セキュアブートを有効にしますか。

**ステップ 6** [はい（Yes）] をクリックします。

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。