



ファームウェア アップグレード

- [ファームウェア アップグレード, 1 ページ](#)
- [コンポーネントのファームウェア バージョンの確認, 2 ページ](#)

ファームウェア アップグレード

Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降、シスコは Cisco UCS Manager のリリースごとに次の各プラットフォームに対応した統合 Cisco UCS Manager ソフトウェアおよびファームウェア アップグレードをリリースしています。

- Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバ
- Cisco UCS 6200 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ
- Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズおよび C シリーズ サーバ (別名 UCS Mini)

サービス プロファイル内のパッケージである自動インストール機能により、ファームウェア自動同期サーバポリシーを使用して、またはエンドポイントで直接、ファームウェアをアップグレードできます。ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『Cisco UCS ファームウェア管理ガイド』を参照してください。

コンポーネントのファームウェアバージョンの確認

手順

- ステップ1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
 - ステップ2 [Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。
 - ステップ3 [Installed Firmware] タブで、各コンポーネントに対して一覧表示されたファームウェアバージョンを確認します。
ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『*Cisco UCS Firmware Management Guide*』を参照してください。
-