



ファームウェア アップグレード

- ファームウェア アップグレード (1 ページ)
- コンポーネントのファームウェア バージョンの確認 (2 ページ)

ファームウェア アップグレード

Cisco UCS Manager リリース 4.0(1a)以降、シスコは Cisco UCS Manager の各リリースと併せて、次の各プラットフォーム用のユニファイド Cisco UCS Manager ソフトウェアおよびファームウェア アップグレードをリリースしています。

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバ

Cisco UCS Manager リリース 3.1 以降、シスコは Cisco UCS Manager のリリースごとに次の各プラットフォームに対応した統合 Cisco UCS Manager ソフトウェアおよびファームウェアのアップグレードをリリースしています。

- Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバ
- Cisco UCS 6200 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ
- Cisco UCS B シリーズおよび C シリーズ サーバとの Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト (別名 UCS Mini)

サービスプロファイル内のパッケージである自動インストール機能により、ファームウェア自動同期サーバポリシーを使用して、またはエンドポイントで直接、ファームウェアをアップグレードできます。ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『Cisco UCS Firmware Management Guide』を参照してください。

■ コンポーネントのファームウェアバージョンの確認

手順

ステップ1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。

ステップ2 [Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ3 [Installed Firmware] タブで、各コンポーネントに対して一覧表示されたファームウェアバージョンを確認します。

ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『Cisco UCS Firmware Management Guide』を参照してください。
