



# ファームウェア アップグレード

---

- [ファームウェア アップグレード \(1 ページ\)](#)
- [コンポーネントのファームウェア バージョンの確認, on page 1](#)

## ファームウェア アップグレード

Cisco UCS Manager リリース 4.1(1) 以降、Cisco は Cisco UCS Manager の各リリースと併せて、次の各プラットフォーム用のユニファイド Cisco UCS Manager ソフトウェアおよびファームウェア アップグレードをリリースしています。

- Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバ
- Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ サーバ
- Cisco UCS 6200 シリーズ Fabric Interconnect と Cisco UCS B シリーズ、C シリーズ、および S シリーズ
- Cisco UCS B シリーズおよび C シリーズ サーバとの Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト (別名 UCS Mini)

サービスプロファイル内のパッケージである自動インストール機能により、ファームウェア自動同期サーバポリシーを使用して、またはエンドポイントで直接、ファームウェアをアップグレードできます。ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『*Cisco UCS Firmware Management Guide*』を参照してください。

## コンポーネントのファームウェア バージョンの確認

### Procedure

---

**ステップ 1** [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。

**ステップ 2** [Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

**ステップ 3** [Installed Firmware] タブで、各コンポーネントに対して一覧表示されたファームウェアバージョンを確認します。

ファームウェアのガイドラインとインストール方法の詳細については、『*Cisco UCS Firmware Management Guide*』を参照してください。

---