



Wideband SIP コマンドの概要

表 6-1 に、Wideband SIP を監視および維持するための一部のコマンドをアルファベット順に示します。この章で使用するコマンドの詳細については、新規コマンドおよび変更されたコマンドについて説明している [第 11 章「SIP および SPA コマンド」](#) を参照してから、『*Cisco Broadband Cable Command Reference Guide*』を参照してください。

これらのマニュアルに記載されていないコマンドについては、Cisco IOS Release 12.3 のコマンドリファレンスおよびマスター インデックスのマニュアルを参照してください。これらのマニュアルへのアクセス方法については、『[関連資料](#)』(p.xi) を参照してください。

表 6-1 Wideband SIP コマンドの概要

コマンド	目的
Router# debug c10k-jacket	Wideband SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。
Router# hw-module subslot slot/subslot reset	指定したシャーシ スロットにある SIP の電源をオフおよびオンにします。
Router(config)# hw-module subslot slot/subslot shutdown	指定したシャーシ スロットにある SIP の電源を切断します。
Router(config)# no hw-module subslot slot/subslot shutdown	指定したシャーシ スロットにある SIP の電源をオンにします。
Router# show controllers jacket slot/subslot [all cpld processor vanadium spi_fpga]	Wideband SIP の登録値を表示します。
Router# show diag slot/subslot	指定したシャーシ スロットに取り付けられた SIP、その SIP に取り付けられた SPA ハードウェアのステータスに関する情報を表示します。
Router# show inventory	Cisco uBR10012 ルータに取り付けられたすべてのシスコ製品 (Wideband SIP など) の製品の一覧表を表示します。



(注)

Wideband SIP の電源がオフの場合、SIP および Wideband SIP に取り付けられた SPA は **show diag** や **show inventory** などのコマンド出力には表示されません。

