



CHAPTER 18

フェールオーバーの設定

フェールオーバーの設定では、Cisco Digital Media Manager アプライアンスと Cisco Show and Share アプライアンスの両方の設定を行います。Cisco Show and Share のフェールオーバーを設定するには、Cisco.com で次の URL にある『*Failover Configuration Guide for Cisco Digital Media Suite 5.3.x*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/video/digital_media_systems/5_x/5_3/dms/failover_guide/dmsfailover.html

