



はじめに

このドキュメントは、Cisco Digital Signs または Cisco Show and Share のインストールに対してフェールオーバーを設定する Cisco Digital Media Suite (DMS) 管理者を対象としています。

マニュアルの構成

この文書は、次の項で構成されています。

項	タイトル	説明
1	「フェールオーバーについて」	フェールオーバー コンフィギュレーションの概要と用語。
2	「Cisco Digital Signs フェールオーバー コンフィギュレーション」	Cisco Digital Signs のフェールオーバーを設定する手順。
3	「Cisco Show and Share フェールオーバー コンフィギュレーション」	Cisco Show and Share のフェールオーバーを設定するプロセス。
4	「フェールオーバーのモニタと制御」	フェールオーバー コンフィギュレーションをモニタする方法。
5	「フェールオーバーからの回復」	マイナー フェールオーバー イベント、メジャー フェールオーバー イベント、またはスプリットプレーン モードから回復する方法。
6	「フェールオーバー コンフィギュレーションのトラブルシューティング」	フェールオーバー コンフィギュレーションとフェールオーバーの動作に関する一般的な問題のトラブルシューティング。

表記法



(注)

「注釈」です。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。



注意

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告

「**警告**」の意味です。人為ミスを予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

Cisco Digital Media Suite の設定と使用に関する詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/video/digital_media_systems/5_x/5_0/dms/roadmap/dms50map.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)