



CHAPTER 1

MCU インターフェイスへのアクセス

手順

- ステップ 1** ブラウザを起動し、MCU の IP アドレスまたは名前を入力します。
- ステップ 2** 管理者のユーザ名とパスワードを適切なフィールドに入力し、[Go] を選択します。
デフォルトのグローバル ユーザ名は *admin* です。デフォルトのパスワードは *password* です。



- (注)** 管理者としてサインインしようとしたときに、別の管理者が現在サインインしている場合は、読み取り専用ユーザとして MCU にサインインされます。ウィンドウの上部に [Read Only] という語句が表示され、ポップアップにすでにサインインしている管理者の IP アドレスが表示されます。読み取り専用ユーザは MCU の設定を編集できません。
-

