



CHAPTER 8

Cisco Unified Videoconferencing 5100 MCU のユーザ プロファイルの管理

- 「Cisco Unified Videoconferencing 5100 MCU ユーザ タイプ」 (P.8-1)
- 「ユーザ プロファイルの表示」 (P.8-2)
- 「ユーザ プロファイルの追加」 (P.8-2)
- 「ユーザ プロファイルの変更」 (P.8-3)
- 「ユーザ プロファイルの有効化」 (P.8-3)
- 「ユーザ プロファイルの削除」 (P.8-3)

Cisco Unified Videoconferencing 5100 MCU ユーザ タイプ

ユーザが MCU にアクセスするには許可が必要です。

ユーザは、管理者またはオペレータです。表 8-1 で、各アクセス レベルについて説明します。

表 8-1 MCU のアクセス レベル

アクセス レベル	権限
管理者	<ul style="list-style-type: none"> MCU 管理インターフェイスへのフル アクセス。 会議制御インターフェイスへのフル オペレータレベル アクセス。 MCU への Telnet アクセス。 最大 10 人のユーザに管理者権限を割り当てることができる。
オペレータ	<ul style="list-style-type: none"> [Create Conference] ウィンドウを使用して、[Conference Control] インターフェイスにアクセスする。 MCU でホストされるすべての会議、および参加している MCU でホストされるカスケードされた会議の詳細を表示するためにアクセスする。 [Conference Control] アクセス ウィンドウ、[Create Conference] ウィンドウ、または [Conference Control] インターフェイスから新しい会議を作成できる。 すべての会議への主催者レベルのアクセス。主催者コントロールは他のユーザによって同時に保持される。 会議に他の参加者を招待できる。 最大 50 人のユーザにオペレータ権限を割り当てることができる。

ユーザ プロファイルの表示

手順

- ステップ 1 [Users] を選択します。
- ステップ 2 表示するユーザ プロファイルの [Review] カラムで矢印を選択します。

ユーザ プロファイルの追加

手順

- ステップ 1 [Users] を選択します。
- ステップ 2 [Add new user] を選択します。
- ステップ 3 新しいユーザの権限レベル（管理者またはオペレータ）を選択します。
- ステップ 4 パスワードを入力し、確認します。
- ステップ 5 [Apply] をクリックします。

ユーザ プロファイルの変更

手順

-
- ステップ 1 [Users] を選択します。
 - ステップ 2 変更するユーザ プロファイルの [Review] カラムで矢印を選択します。
 - ステップ 3 必要な設定を変更します。
 - ステップ 4 [Apply] をクリックします。
-

ユーザ プロファイルの有効化

ユーザが MCU Web ユーザ インターフェイスにアクセスできるようにするには、ユーザ プロファイル を有効にする必要があります。

手順

-
- ステップ 1 [Users] を選択します。
 - ステップ 2 有効にするユーザ プロファイルの [Active] ボックスを選択します。
 - ステップ 3 [Apply] をクリックします。
-

ユーザ プロファイルの削除

制約事項

管理者として指定されているユーザは削除できません。

手順

-
- ステップ 1 [Users] を選択します。
 - ステップ 2 削除するユーザ プロファイルの [Review] カラムで矢印を選択します。
 - ステップ 3 [Delete] をクリックします。
 - ステップ 4 メッセージが表示されたら、[Yes] を選択します。
権限を付与されているユーザの一覧からこのユーザ プロファイルが削除されました。
-

■ ユーザ プロファイルの削除