



INDEX

A

Advanced Invitation タブ [2-8, 2-18, 2-19, 2-21](#)

C

Conference Control インターフェイス

Advanced Invitation タブ [2-19](#)

Moderator-level (主催者レベル) オプション
更新 [2-10](#)

Conference List ウィンドウ [2-2](#)

Conference View セクション [2-22](#)

Create Conference ウィンドウ

会議の終了 [2-24](#)

D

DTMF

会議の制御 [1-6](#)

制御信号 [1-6](#)

H

H.323 エンドポイント

招待 [1-3, 1-4](#)

アドホックへの参加 [1-2, 1-3](#)

I

IP ベースのエンドポイント

ダイヤリングの表記法 [1-5](#)

P

Participant List タブ [2-8, 2-20](#)

S

SIP エンドポイント

招待 [1-4](#)

Statistics タブ [2-8](#)

あ

アクセス レベル

「ユーザ タイプ」を参照 [2-1](#)

暗号化 [2-2, 2-7](#)

か

会議 ID 番号 [1-2, 1-3, 2-2](#)

会議の説明 [2-2](#)

会議の手順

H.323 を使用したアドホック会議への参加 [1-2, 1-3](#)

SIP エンドポイントからの招待 [1-4](#)

アドミッションのブロック [2-13](#)

音声接続のミュート [2-12](#)

クイック招待を使用した招待 [2-19](#)

ダイナミック レイアウトの無効化 [2-22](#)

ダイナミック レイアウトの有効化 [2-22](#)

ビデオ ストリームのブロック [2-15](#)

複数の H.323 エンドポイントの招待 [1-3, 1-4](#)

ミュート解除 [2-12](#)

会議の統計 [2-18](#)

会議のレイアウト

- 「レイアウト」を参照 [2-22, 2-23](#)
- カスケード化された会議 [2-20](#)
- 参加者の表示 [2-21](#)

く

- クイック招待 [2-19](#)

さ

- サービス プレフィクス番号 [1-2, 1-3](#)
- 再接続、参加者の [2-12](#)
- 削除、参加者の [2-13](#)
- サブ会議 [2-14](#)
- 参加者
 - 現在の数 [2-2](#)

し

- 自動スイッチ [2-23](#)
- 招待
 - SIP エンドポイント [1-4](#)
 - クイック招待の使用 [2-19](#)
 - 単一のダイヤル スtringを使用した複数の参加者 [1-3, 1-4](#)
- 招待サイン [1-3, 1-4](#)

せ

- 選択、Select sub-conference ダイアログボックス [2-8, 2-15](#)

そ

- 操作 [2-2](#)

た

- ダイナミック レイアウト [2-22](#)
- ダイヤリングの表記法
 - IP ベースのエンドポイント [1-5](#)

ひ

- 表示
 - 会議の統計 [2-18](#)
 - カスケード化された会議の参加者 [2-21](#)

ふ

- ブロック、アドミッションの [2-13](#)
- ブロック、ビデオ ストリームの [2-15](#)

み

- ミュート [2-12](#)
- ミュート解除 [2-12](#)

め

- メディア タイプ [2-2](#)

ゆ

- ユーザ タイプ [2-1](#)
 - オペレータ [2-2](#)
 - 会議参加者 [2-2](#)
 - 管理者 [2-2](#)
 - 主催者 [2-2](#)

れ

- レイアウト
 - ビデオ レイアウト フレームでの表示名 [2-23](#)

変更 [2-22](#), [2-23](#)

