



## エンタープライズ電話の設定

[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウでは、電話機に適用されるパラメータを設定できます。パラメータ設定値は、それらのパラメータをサポートする電話機すべてに適用されます。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[システム (System)] > [エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] メニューパスを使用して、エンタープライズ電話のパラメータを設定します。

### GUI の使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス) を使用してレコードを検索、削除、設定、またはコピーする方法については、「Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションでの操作」(P.1-13) およびそのサブセクションを参照してください。GUI の使用方法とボタンおよびアイコンの機能の詳細が説明されています。

## エンタープライズ電話のパラメータの設定

[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウのパラメータを設定するには、次の手順に従います。

### 手順

- ステップ 1** [システム (System)] > [エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] の順に選択します。
- ステップ 2** 必要に応じてパラメータ設定値を変更します。  
変更する設定ごとに [共通設定の上書き (Override Common Settings)] チェックボックスを選択します。このボックスをオフにした場合、対応するパラメータ設定は有効になりません。  
すべてのエンタープライズ電話パラメータの説明を表示するには、[?] をクリックします。ボタンをクリックします。
- ステップ 3** [保存 (Save)] をクリックして、変更内容をデータベースに保存します。



### (注)

このウィンドウで設定したパラメータは、[共通の電話プロファイルの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウや各種デバイスの [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウにも表示されることがあります。これらの同じパラメータをこれらの他のウィンドウにも設定した場合、優先される設定は、1) [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウの設定、2) [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定、3) [エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定の順に決定されます。

## 関連項目

- 「エンタープライズ電話の設定」 (P.21-1)
- 「エンタープライズ電話のパラメータの設定」 (P.21-1)
- 「共通電話プロファイルの設定値」 (P.78-1)
- 「電話機の設定値」 (P.67-3)