

# メッセージ

---

## ボイス メッセージ


ボイス メッセージは、ボイスメール システムに保存されます。電話機で使用するボイスメール システムは、使用する企業が決定します。

次の操作を行えます。

- ボイスメールの個人設定
- ボイス メッセージの確認
- ボイス メッセージの聞き取り

## ボイスメールの個人設定

(Cisco Unified IP Phone 6911 限定)

メッセージ ボタン  を押して、ボイス プロンプトに従います。

(Cisco Unified IP Phone 6901 限定)

キーボードを使用してボイスメールのアクセス番号 (システム管理者から取得) をダイヤルし、ボイス プロンプトに従います。

## ボイス メッセージの確認

次のいずれかの方法で、ボイス メッセージを確認します。


- 赤色に点灯しているハンドセットのランプを確認する。  
ビジュアル メッセージ受信ランプは、[ ユーザ オプション (User Options) ] Web ページを使用して設定できます。
- ハンドセットを持ち上げて、スタッタ音を確認する。  
オーディオ メッセージ受信ランプは、[ ユーザ オプション (User Options) ] Web ページを使用して設定できます。

## 関連項目

[「\[ ユーザ オプション \(User Options\) \] Web ページ」 \(P.29\)](#)

# ボイス メッセージの聞き取り

(Cisco Unified IP Phone 6911 限定)

メッセージ ボタン  を押して、ボイス プロンプトに従ってメッセージを聞きます。

(Cisco Unified IP Phone 6901 限定)

キーパッドを使用してボイスメールのアクセス番号 (システム管理者から取得) をダイヤルし、ボイス プロンプトに従ってメッセージを聞きます。