



ユーザ オプション

Cisco Unified IP Phone は、社内のパーソナル コンピュータなど、他のネットワーク デバイスと情報を共有できるネットワーク デバイスです。コンピュータを使用すると Cisco Unified CM のユーザ オプション Web ページにログインできます。そのページから、Cisco Unified IP Phone の機能、設定、サービスを制御できます。たとえば、ユーザ オプション Web ページからスピードダイヤル ボタンを設定できます。

- [ユーザ オプション Web ページのログインとログアウト, 1 ページ](#)
- [デバイスの設定, 2 ページ](#)
- [ユーザ設定, 5 ページ](#)
- [ユーザ オプション Web ページ プラグイン, 6 ページ](#)

ユーザ オプション Web ページのログインとログアウト

スピードダイヤルや個人アドレス帳などのユーザオプションを利用できるようにする前に、ログインする必要があります。また、ユーザオプション Web ページの使用が終了したら、ログアウトする必要があります。

ログインしなくても、ユーザオプション Web ページにアクセスできる場合があります。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

手順

-
- ステップ 1** ユーザ オプション URL、ユーザ ID、デフォルト パスワードをシステム管理者から取得します。
- ステップ 2** コンピュータで Web ブラウザを開き、その URL を入力します。
- ステップ 3** セキュリティ設定を許可するプロンプトが表示されたら、[はい] または [証明書のインストール] を選択します。
- ステップ 4** [ユーザ名] フィールドに、ユーザ ID を入力します。
- ステップ 5** [パスワード] フィールドに、パスワードを入力します。
- ステップ 6** [ログイン] を選択します。
[Cisco Unified CM のユーザ オプション] ホーム ページが表示されます。このページから、[ユーザ オプション] を選択してデバイスを選択し、ユーザ設定、ディレクトリ機能、個人アドレス帳、およびファストダイヤルにアクセスできます。
- ステップ 7** ユーザ オプション Web ページからログアウトするには、[ログアウト] を選択します。
-

デバイスの設定

ユーザ オプション Web ページから、電話機のデバイス設定を変更できます。次のデバイス設定は、電話機で変更できます。

- 回線の設定
- スピードダイヤル

ユーザ オプション Web ページからのデバイスの選択

手順

-
- ステップ 1** ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[デバイス] を選択します。
[デバイス設定] ウィンドウが表示されます。[デバイス設定] ウィンドウの最上部に表示されるツールバー ボタンは、選択したデバイスの種類によって異なります。
- ステップ 2** (任意) 複数のデバイスを割り当てられている場合は、[名前] ドロップダウンメニューから、適切なデバイス (電話機のモデル、エクステンションモビリティプロファイル、またはリモート接続先プロファイル) を選択します。
-

回線の設定

回線の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線の設定には、コール転送、メッセージ受信インジケータ、ボイスメッセージインジケータ、呼出音のパターンや、その他の回線固有の設定が含まれます。

電話機で他の回線の設定値を直接設定できます。次の設定が可能です。

- プライマリ電話回線のコール転送の設定
- 呼出音、その他の電話機モデル固有の設定の変更

回線ごとのコール転送の設定

手順

- ステップ1 ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[デバイス] を選択します。
- ステップ2 [名前] ドロップダウンメニューから電話機を選択します。
- ステップ3 [回線の設定] を選択します。
- ステップ4 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、[回線] ドロップダウンメニューから回線を選択します。
- ステップ5 [着信コールの転送] 領域で、各種条件のコール転送の設定を選択します。
- ステップ6 [保存] を選択します。

回線ごとのボイス メッセージ インジケータ 設定の変更

手順

- ステップ1 ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[デバイス] を選択します。
- ステップ2 [名前] ドロップダウンメニューから電話機を選択します。
- ステップ3 [回線の設定] を選択します。
- ステップ4 （任意） 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、[回線] ドロップダウンメニューから回線を選択します。
- ステップ5 [メッセージ受信ランプ] 領域で、さまざまな設定から選択します。
通常、デフォルトのメッセージ受信設定では、電話機でハンドセットのライトストリップの赤いランプが点灯することによって、新しいボイス メッセージがあることを示します。
- ステップ6 [保存] を選択します。

回線ごとのオーディオ ボイス メッセージ インジケータ 設定の変更

手順

-
- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[デバイス] を選択します。
 - ステップ 2 [名前] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。
 - ステップ 3 [回線の設定] を選択します。
 - ステップ 4 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、[回線] ドロップダウンメニューから回線を選択します。
 - ステップ 5 [オーディオ メッセージ受信ランプ] 領域で、目的の設定を選択します。
 - ステップ 6 [保存] を選択します。
-

スピードダイヤル ボタンとコード

この手順は Cisco Unified IP Phone 6911 にのみ適用されます。

電話機の設定に応じて、スピードダイヤル ボタンやスピードダイヤル コードを使用できます。これらの設定はユーザ オプション Web ページで行えます。

スピードダイヤル ボタンの設定

この手順は Cisco Unified IP Phone 6911 にのみ適用されます。

手順

-
- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページにログインします。
 - ステップ 2 [ユーザ オプション]>[デバイス] を選択します。
 - ステップ 3 [名前] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。
 - ステップ 4 [スピードダイヤル] を選択します。
 - ステップ 5 [スピードダイヤル設定] 領域で、電話機のスピードダイヤル ボタンの番号とラベルを入力します。
 - ステップ 6 [保存] を選択します。
-

ユーザ設定

PIN とパスワードを使用して、さまざまな機能およびサービスにアクセスできます。ユーザ オプション Web ページやパーソナル コンピュータの Cisco WebDialer にログインするには、パスワードを使用します。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ユーザ設定には、ブラウザのパスワード、PIN、および言語（ロケール）の設定が含まれます。

ブラウザのパスワードの変更

手順

- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[ユーザ設定] を選択します。
- ステップ 2 現在のパスワードを入力します。
- ステップ 3 新しいパスワードを入力します。
- ステップ 4 [パスワードの確認] フィールドに、新しいパスワードをもう一度入力します。
- ステップ 5 [保存] を選択します。

PIN の変更

手順

- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページで、[ユーザ オプション]>[ユーザ設定] を選択します。
- ステップ 2 現在の PIN を入力します。
- ステップ 3 新しい PIN を入力します。
- ステップ 4 [PIN の確認] フィールドに、新しい PIN をもう一度入力します。
- ステップ 5 [保存] を選択します。

ユーザオプションの言語の変更

手順

-
- ステップ1 ユーザオプション Web ページで、[ユーザオプション]>[ユーザ設定] を選択します。
 - ステップ2 [ユーザロケール] 領域の [ロケール] ドロップダウンリストから、項目を選択します。
 - ステップ3 [保存] を選択します。
-

ユーザオプション Web ページ プラグイン

ユーザオプション Web ページのプラグインを使用すると、システム管理者が設定したアプリケーションをダウンロードしてそれにアクセスできます。

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

プラグインへのアクセス

システム管理者がプラグインを設定した場合にのみ、プラグインが表示されます。

手順

ユーザオプション Web ページで、[ユーザオプション]>[プラグイン] を選択します。