



このマニュアルについて

概要

『Cisco Unified IP Conference Station 7937G アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0』では、Cisco Unified IP Conference Station 7937G を理解するために必要な情報とともに、Voice-over-IP (VoIP) ネットワーク上での設置、設定、管理、およびトラブルシューティングに必要な情報を提供します。

ユニファイドコミュニケーションネットワークは複雑なため、このマニュアルでは、Cisco Unified Communications Manager 6.0 またはその他のネットワーク デバイスを実行する手順のすべてについては説明していません。関連するマニュアルのリストについては、P.xiii の「[関連資料](#)」を参照してください。

対象読者

本書は、ネットワーク技術者、システム管理者、または電気通信技術者を対象としており、ネットワーク上に Conference Station を適切にセットアップするのに必要な手順を説明しています。

このマニュアルで説明している作業は、管理レベルの作業であり、Conference Station のエンドユーザを対象にしたものではありません。作業の多くは、ネットワーク設定値の指定に関するもので、これらの値はネットワーク上の Conference Station の機能に影響を及ぼします。

Conference Station は Cisco Unified Communications Manager と密接に関連しているため、このマニュアルで説明している多くの作業を行うには、Cisco Unified Communications Manager についてもよく理解している必要があります。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章番号	説明
第 1 章「Conference Station の概要」	Conference Station の概要を説明しています。
第 2 章「ネットワークに Conference Station を設置するための準備」	Conference Station の設置方法について説明しています。また、設置前に必要な作業についても説明しています。
第 3 章「Conference Station のセットアップ」	Conference Station をネットワーク上に正しく安全に設置および設定する方法について説明しています。
第 4 章「Conference Station の設定値の設定」	Conference Station にネットワーク設定値、デバイス設定値、およびセキュリティ設定値を設定する方法について説明しています。
第 5 章「機能、テンプレート、サービス、およびユーザの設定」	テレフォニー機能の設定、ディレクトリの設定、Conference Station のボタンテンプレートとソフトキーテンプレートの設定、サービスのセットアップ、および Cisco Unified Communications Manager へのユーザの追加に必要な手順の概要を説明しています。
第 6 章「Conference Station のカスタマイズ」	Conference Station の設定ファイル、呼出音、およびアイドル時の表示をカスタマイズする方法について説明しています。
第 7 章「Conference Station のモデル情報、ステータス、および統計情報の表示」	Conference Station で、モデル情報、デバイス情報、およびネットワーク情報を表示する方法について説明しています。
第 8 章「Conference Station のリモートモニタ」	Conference Station の Web ページから取得可能な情報について説明します。
第 9 章「トラブルシューティングおよびメンテナンス」	Conference Station のトラブルシューティングに関するヒントを記載しています。
付録 A「Web サイトによるユーザへの情報提供」	Conference Station に関する重要な情報をユーザに提供するための Web サイトをセットアップする際に役立つ情報を記載しています。
付録 B「各言語ユーザのサポート」	英語以外の環境に Conference Station をセットアップする方法について説明しています。
付録 C「技術仕様」	Conference Station の技術仕様について説明しています。

関連資料

Conference Station または Cisco Unified Communications Manager の詳細については、次の資料を参照してください。

Cisco Unified IP Conference Station 7937G

これらのマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

- *Cisco Unified IP Conference Station 7937G 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.0*
- *Cisco Unified IP Conference Station 7937G Installation Guide*
- *Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Unified IP Conference Station 7937G*

Cisco Unified Communications Manager

Cisco Unified Communications Manager のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/tsd_products_support_series_home.html

トラブルシューティング

登録済みの Cisco.com ユーザの場合は、次の URL からこの文書入手できます。

http://www.cisco.com/warp/customer/788/AVVID/telecaster_trouble.html

- *Using the 79xx Status Information for Troubleshooting* テクニカルノート

このマニュアルには、日本語化されたマニュアル名と英語版 URL が併記された箇所があります。日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_ipt_cs.shtml

技術情報の入手方法、サポートの利用方法、およびセキュリティ ガイドライン

技術情報の入手、サポートの利用、技術情報に関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、推奨するエイリアスおよび一般的なシスコのマニュアルに関する情報は、月刊の『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。ここには、新規および改訂版のシスコの技術マニュアルがすべて記載されています。次の URL からアクセスできます。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。シスコの暗号化製品に適用される米国の法律の概要については、次の URL で参照できます。 <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

何かご不明な点があれば、export@cisco.com まで電子メールを送信してください。

表記法

このマニュアルは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x y z}	必ずどれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
ストリング	引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングと見なされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
^	^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策をとるよう努めてください。