



Cisco IP Phone のファームウェアの更新

Cisco IP Phone のファームウェアを更新するには、Cisco CallManager Administration アプリケーションを使用します。Cisco IP Phone から直接には、ファームウェアを更新できません。

電話機で実行中のファームウェアのバージョンを確認するには、[P.6-4](#) の「ステータスメニュー」を参照してください。

ファームウェアを更新するには、次の手順を実行します。



(注)

シスコのソフトウェアアップデートに付属の「Read Me」ファイルをお読みください。この Read Me ファイルには、新規ソフトウェアのインストールと設定について、重要な更新情報が記述されています。

手順

ステップ 1 更新された電話機のロードを入手します。

入手可能な最新のソフトウェアは、次の Cisco Service & Support Software Center からダウンロードできます。

<http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-voice.shtml>

ステップ 2 更新された電話機のロードをインストールします。

ステップ 3 Cisco CallManager Administration で、**System > Device Defaults** の順に選択します。次に、IP Phone のモデルに対応する **Device Type** フィールドを探します。

ステップ 4 **Load Information** フィールドに、新規デバイス ロードを入力します。

通常、この情報は、ファームウェア アップデートに付属の Read Me ファイルに記載されています。

ステップ 5 **Update** をクリックします。

ステップ 6 Cisco CallManager Administration で、**System > CallManager Group** の順に選択します。

ステップ 7 Cisco CallManager Group リストから、更新するグループを選択します。

ステップ 8 **Reset Devices** をクリックします。
