



# Cisco 無線 IP 電話 7920 での ステータス、統計、および ファームウェア情報の表示

Cisco 無線 IP 電話 7920 の Phone Settings メニューを使用すると、ネットワーク情報を取得し、インストールされているファームウェアのバージョンを確認できます。

この章では、次のトピックについて取り上げます。

- [現在の設定の表示 \(P.8-2\)](#)
- [ネットワーク統計情報の表示 \(P.8-3\)](#)
- [ファームウェアバージョンの表示 \(P.8-5\)](#)
- [ハードウェア情報の表示 \(P.8-6\)](#)

## 現在の設定の表示

Phone Status メニューと現在の設定のオプションを使用して、Cisco 無線 IP 電話 7920 の設定ファイル名を確認する手順は、次のとおりです。

### 手順

---

**ステップ 1 Menu** ソフトキーを押します。

**ステップ 2 Phone Settings > Phone Status** を選択します。

**ステップ 3 Current Config File** を選択します。

設定ファイル名が次の形式で表示されます。

SEPDefault.cnf.xml または SEP*macaddress*.cnf.xml

**ステップ 4 Current Config File** 画面を終了するには、**Back** ソフトキーを押します。

---

### 関連項目

- [ネットワーク統計情報の表示 \(P.8-3\)](#)
- [ファームウェアバージョンの表示 \(P.8-5\)](#)
- [ハードウェア情報の表示 \(P.8-6\)](#)

## ネットワーク統計情報の表示

Cisco 無線 IP 電話 7920 の Network Statistics 画面を表示して、電話機とネットワークのパフォーマンスに関する情報を表示する手順は、次のとおりです。

### 手順

- 
- ステップ 1** **Menu** ソフトキーを押します。
- ステップ 2** **Phone Settings > Phone Status** を選択します。
- ステップ 3** **Network Statistics** を選択し、統計情報のリストを表示します。
- ステップ 4** ナビゲーション ボタンを使用して、Network Statistics 画面の項目間をスクロールします。
- 表 8-1 で、この画面に表示される項目について説明します。
- ステップ 5** Network Statistics 画面を終了するには、**Back** ソフトキーを押します。
- 

**表 8-1 Network Statistics 画面の項目**

項目	説明
Up Time	電話機が Cisco CallManager に接続してからの経過時間
TxPkts	電話機から送信されたパケットの数
RxPkts	電話機が受信したパケットの数
Aged Pkts	タイムアウトのため送信されなかったパケットの数
Bcast Rx	受信したブロードキャストパケットの数
Tx Failed	失敗したパケット送信の数
Ack Failed	失敗したパケット受信応答の数
Retry Cnt	電話機がパケット送信を再試行した回数

#### 関連項目

- [ファームウェアバージョンの表示 \(P.8-5\)](#)
- [ハードウェア情報の表示 \(P.8-6\)](#)
- [現在の設定の表示 \(P.8-2\)](#)

## ファームウェアバージョンの表示

Firmware Info 画面を表示すると、Cisco 無線 IP 電話 7920 で使用されているファームウェアのバージョンを確認できます。

ファームウェアバージョンの名前は、次の形式です。

7920.x.x-yy-zz

ここで、x.x は Cisco CallManager (4.0 など) のサポートされているバージョン、yy-zz は電話のファームウェアバージョン (01-08 など) です。次に、ファームウェア イメージ名の例を挙げます。

7920.4.0-01-08

ファームウェア情報を表示する手順は、次のとおりです。

### 手順

---

**ステップ 1** **Menu** ソフトキーを押します。

**ステップ 2** **Phone Settings > Phone Status** を選択します。

**ステップ 3** **Firmware Info** を選択します。

次の項目のいずれかを表示するには、その項目までスクロールし、**Select** を押します。

- **Firmware Version** : 電話機で実行されている電話のファームウェアバージョン
- **BSP Load ID** : 電話機で実行されているボードサポートパッケージ
- **Boot Load ID** : 電話機のブートローダーのバージョン

**ステップ 4** Firmware Info 画面を終了するには、**Back** ソフトキーを押します。

---

### 関連項目

- [ハードウェア情報の表示 \(P.8-6\)](#)
- [現在の設定の表示 \(P.8-2\)](#)
- [ネットワーク統計情報の表示 \(P.8-3\)](#)

## ハードウェア情報の表示

Phone Status 画面内の Hardware Info 画面には、ハードウェア リリースの情報が表示されます。

ハードウェア バージョンを確認する手順は、次のとおりです。

### 手順

- 
- ステップ 1** **Menu** ソフトキーを押します。
  - ステップ 2** **Phone Settings > Phone Status** を選択します。
  - ステップ 3** **Hardware Info** を選択します。ハードウェア リリースの番号が表示されます。
  - ステップ 4** Hardware Info 画面を終了するには、**Back** ソフトキーを押します。
- 

### 関連項目

- [現在の設定の表示 \(P.8-2\)](#)
- [ネットワーク統計情報の表示 \(P.8-3\)](#)
- [ファームウェア バージョンの表示 \(P.8-5\)](#)