



## はじめに

---

この章では、対象読者、目的、組織について説明し、関連資料を示します。次のような構成になっています。

- 「概要」 (P.xi)
- 「対象読者」 (P.xi)
- 「マニュアルの構成」 (P.xii)
- 「関連資料」 (P.xiii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xiii)

## 概要

『Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G 管理者ガイド』では、ネットワーク上での Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G のインストール、設定、および管理に関して、理解する必要がある情報を提供します。このマニュアルは、Cisco Unified Communications Manager Release 4.3 以降で動作する電話機の管理に使用されることを目的としています。

## 対象読者

このマニュアルは、ネットワーク技術者、システム管理者、または電気通信技術者を対象としており、ワイヤレス ネットワークで Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G を適切にセットアップするための必要な手順について説明しています。

このマニュアルで説明している作業は、管理レベルの作業と見なされ、電話機のエンド ユーザを対象にしたものではありません。多くの作業は、ネットワークの設定に関係し、ネットワークでの電話機の機能に影響を及ぼすことがあります。

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G と Cisco Unified Communications Manager は密接に連動するため、これらの作業では Cisco Unified Communications Manager に関する詳しい知識が必要です。

# マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	説明
第 1 章「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、7926G の概要」	Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G の概要と説明を提供し、インストールの前に必要な作業の概要を示します
第 2 章「VoIP ワイヤレス ネットワークの概要」	IP Phone が、その他の重要な IP テレフォニーおよびワイヤレス ネットワーク プロトコルおよびコンポーネントとどのように連携するかについて説明します
第 3 章「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G の設定」	ネットワークに Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G を適切かつ安全にインストールし、設定する方法について説明します
第 4 章「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G の Web ページの使用」	電話機の初期設定と ワイヤレス IP 電話 の設定ファイルの更新のために、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G Web ページを使用する方法について説明します
第 5 章「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、7926G の設定」	ワイヤレス IP 電話 の [設定 (Settings)] メニューを使用して、ネットワーク プロファイルと電話機を設定する方法について説明します
第 6 章「Wavelink Avalanche サーバを使用した電話機の設定」	電話機の設定を更新するために、Wavelink Avalanche サーバで、Configuration Utility を使用する方法について説明します
第 7 章「機能、テンプレート、サービス、およびユーザの設定」	テレフォニー機能を設定し、Cisco Unified Communications Manager にユーザを追加する手順の概要を示します
第 8 章「電話機上でのセキュリティ、デバイス、モデル、ステータス、およびコール統計情報の表示」	ワイヤレス IP 電話 で、電話機のセキュリティ、デバイスおよびネットワークの情報、ネットワークおよびコールの統計情報を表示する方法について説明します
第 9 章「Cisco Unified Wireless IP Phone のリモート モニタリング」	電話機の Web ページを使用して、電話機に関するステータス情報を取得する方法について説明します
第 10 章「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G のトラブルシューティング」	ワイヤレス IP 電話 のトラブルシューティングに関するヒントを提供します
付録 A「Web サイトを使用したユーザへの情報提供」	ワイヤレス IP 電話 に関する重要な情報をユーザに提供するための Web サイトをセットアップする際に役立つ情報を記載しています
付録 B「各言語ユーザのサポート」	英語以外の環境で電話機をセットアップする方法について説明しています

章	説明
付録 C 「物理仕様および動作環境仕様」	Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G の技術仕様を示します
付録 D 「Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G の導入に関するチェックリスト」	Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G を導入するための詳細なチェックリストを提供します

## 関連資料

Cisco Unified IP Phone または Cisco Unified Communications Manager の詳細については、次の資料を参照してください。

### Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G/7925G-EX/7926G

これらの資料は、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html)

### Cisco Unified Communications Manager Administration

Cisco Unified Communications Manager の資料は、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html)

### Cisco Unified Communications Manager Administration Business Edition

Cisco Unified Communications Manager Business Edition の資料は、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/tsd_products_support_series_home.html)

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

## シスコ製品のセキュリティ

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。

[http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear\\_data.html](http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html)

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは <b>太字</b> で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x   y   z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[ x   y   z ]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。 <b>string</b> の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて <b>string</b> とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、 <b>太字の screen</b> フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体の screen</i> フォントで示しています。
^	^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。