





# 電話機の設定の変更

呼出音のトーン、背景イメージ、およびその他の設定を調節することによって、Cisco Unified IP Phone を個人設定できます。






## 呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイスメッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。電話機の呼出音の音量を調節することもできます。

目的	操作または状態の説明
呼出音のトーンを回線ごとに変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [呼出音] を選択します。</li><li>2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。</li><li>3. 呼出音のタイプを選択してそのサンプルを再生します。</li><li>4. [選択] と [保存] を押して呼出音のトーンを設定するか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
回線ごとに呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします（P.77 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください）。</li><li>2. 呼出音のパターンの設定にアクセスします（P.85 の「<a href="#">Web での回線の設定の制御</a>」を参照してください）。</li></ol> <p> <b>(注)</b> ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします（P.77 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください）。</li><li>2. メッセージインジケータの設定にアクセスします（P.85 の「<a href="#">Web での回線の設定の制御</a>」を参照してください）。</li></ol> <p> <b>(注)</b> 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイスメッセージがあることを示します。</p>

# タッチスクリーンのカスタマイズ

タッチスクリーンの設定は変更できます。

目的	操作または状態の説明
タッチスクリーンの明るさを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li> &gt; [ユーザ設定] &gt; [明るさ] を選択します。</li><li>調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li><li>[保存] を押すか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li> &gt; [ユーザ設定] &gt; [背景イメージ] を選択します。</li><li>使用可能なイメージをスクロールし、[選択] を押してイメージを選択します。</li><li>背景イメージをより大きく表示して確認するには、[プレビュー] を押します。</li><li>選択メニューに戻るには、[終了] を押します。</li><li>[保存] を押して新しいイメージを受け入れるか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
タッチスクリーンを有効または無効にする	P.17 の「タッチスクリーンのクリーニングと保守」を参照してください。
タッチスクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>ユーザ オプション Web ページにログインします (P.77 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。</li><li>ユーザ設定にアクセスします (P.84 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。</li></ol>
回線テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>ユーザ オプション Web ページにログインします (P.77 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。</li><li>回線ラベルの設定にアクセスします (P.85 の「Web での回線の設定の制御」を参照してください)。</li></ol>
Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914 のコントラストを調節する (拡張モジュールを備えた SCCP 電話機の場合のみ)	<ol style="list-style-type: none"><li> &gt; [ユーザ設定] &gt; [コントラスト] を選択します。</li><li>調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li><li>[保存] を押すか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
タッチスクリーンの照明をオフにする	システム管理者に連絡し、このオプション機能が使用可能になっているかどうかを確認します。この機能により、タッチスクリーンの照明をあらかじめ決めておいた時間 (システム管理者が設定) にオフにすることができます。