

電話機の設定の使用法

呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	1.  を押して、[設定]>[ユーザ設定]>[呼出音]を選択します。 2. 呼出トーンを選択し、[再生]を押してサンプルを聞きます。 3. [保存]を押して呼出トーンを設定するか、[キャンセル]を押します。
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください)。  (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にすることが必要な場合があります。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください)。 2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更]を選択します。  (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイス メッセージがあることが示されます。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
電話スクリーンの言語を変更する	ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「 ユーザ オプション Web ページへのログイン 」を参照してください)。
背景イメージを変更する	1.  を押して、[設定] > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 2. 使用可能な画像をスクロールして [選択] を押し、画像を選択します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの大きなビューを表示します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、[キャンセル] を押します。