



# Index

---

## C

### C 割込

使用 33

「割り込み」も参照

CallBack 18

### Cisco Unified IP Phone

図 12

接続 7

登録 9

トラブルシューティング 57

～の機能設定 16

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 9

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用  
19

CMC 57

## F

FAC 57

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

## M

Malicious Call Identification、「MCID」を参照

MCID

Meet-Me 会議 25, 28

MLPP、使用 38

## Q

Quality Reporting Tool 58

## T

TAPS 9

Tool for Auto-Registered Phones Support 9

## あ

アイコン、コール状態の 15

アプリケーションメニュー、使用方法 14

アプリケーションメニュー ボタン 13

暗号化されたコール 37

安全上の警告 3

安全なコール 37

## え

エクステンション モビリティ

EM 40

## お

オフフック ダイヤル 17



- コール処理
  - 応用的 29
  - 基本的な 17
- コール待機 20
- コール転送 24
  - 電話機で設定 24
- コールの切り替え 21
- コールの発信、～のオプション 17, 18
- コールへの応答 20
- 個人アドレス帳 (PAB)、～からダイヤル 19
- 固定短縮ダイヤル 18, 29
  
- さ
  
- [参加]、使用 25
  
- し
- 自動応答 20
- 自動ダイヤル 17
- 社内ディレクトリ
  - Web ページからのダイヤル 18
  - ～からダイヤル 18
  - 電話機で使用 49
- 終了、コールの～のオプション 20
- 使用方法、ヘッドセットの 10
  
- す
- スピーカ
  - 使用 20
  - ～でのコールへの応答 20
- スピーカ、使用 41
- すべてのコールの転送、～のオプション 24
  
- せ
- セキュリティ、コールの 37
- 切断、～のオプション 20
- 設置、Cisco Unified IP Phone 7
- 設定、カスタマイズ 45
  
- そ
- 即転送
  - ～でのコールの転送 23
  - ～の説明 51
- ソフトキー ボタン、～の説明 12
  
- た
- ダイヤル オプション
  - 基本的な 17
  - 追加 18
- ダイヤル、～のオプション 17, 18
- 短縮ダイヤル
  - 使用 18
  - 設定 29
  - ～の説明 30
  
- ち
- 着信履歴、～のレコード 47
  
- て
- ディレクトリ
  - 社内 49
  - 電話機で使用 47

ディレトリ、～からダイヤル 18  
転送、～のオプション 22  
電話回線、～の説明 15

## と

トラブルシューティング  
    一般的な 57  
    品質 58

## な

ナビゲーション ボタンの図 13

## に

認証されたコール 37

## は

パーク、コールの 20  
背景イメージ、カスタマイズ 46  
発信、コールの 17  
発信者 ID 12  
発信履歴、～のレコード 47  
ハンズフリーで音声を聞く 41  
ハントグループ  
    説明 36  
    ログアウト 36  
ハントグループからログアウトする 36  
ハンドセット  
    受け台に固定 9  
    使用 42, 43  
    ライトストリップ 13

## ひ

品質 58

## ふ

複数のコール、処理 20, 22  
不在履歴、～のレコード 47  
不審なコール、トレース 38  
プライバシー  
    および共有回線 32  
    使用 34  
プレダイヤル 17

## へ

ヘッドセット  
    接続 10  
    パフォーマンス 10  
ヘルプ、使用 14

## ほ

ボイス メッセージ、アクセス 51  
ボイス メッセージ インジケータ  
    ～の説明 51  
ボタン、識別 12  
保留  
    およびコールの切り替え 21  
    および転送 22  
    使用 21  
保留状態のコールの復帰 21  
保留ボタンの図 13

- ま  
 マニュアル、アクセス 2
- め  
 メッセージ  
   聞く 51  
   ～のインジケータ 45  
 メニュー、使用方法 14
- も  
 モニタリング、コールの 41
- ゆ  
 優先順位付け、コールの 38
- よ  
 呼出音  
   カスタマイズ 45  
   ～のインジケータ 13  
   ～の音量 45  
 呼出トーン、変更 45
- り  
 リダイヤル 17  
 リモートで使用中のアイコン、共有回線の 32  
 履歴  
   ～からダイヤル 17  
   削除 47
- ～で表示してダイヤル 47
- わ  
 割り込み  
   および共有回線 32  
   およびプライバシー 34  
   使用 33