

電話機の設定の使用方法

呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	1.  を押して、[設定] > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。 2. 呼出トーンを選択し、[再生] を押してサンプルを聞きます。 3. [保存] を押して呼出トーンを設定するか、[キャンセル] を押します。
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. 呼出音のパターンの設定にアクセスします (P.60 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。  (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にすることが必要な場合があります。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.60 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。  (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイス メッセージがあることが示されます。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
背景イメージを変更する	1. 2. 3. 4. 5. ☎ を押して、[設定] > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 使用可能な画像をスクロールして [選択] を押し、画像を選択します。 [プレビュー] を押して、背景イメージの大きなビューを表示します。 [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、[キャンセル] を押します。
電話スクリーンの言語を変更する	1. 2. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 ユーザ設定にアクセスします (P.59 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキスト ラベルを変更する	1. 2. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします (P.60 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。