



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 57, 61

C

C 割込

使用 33

「割り込み」も参照

CallBack 18

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer
57

Cisco Unified IP Phone

図 12

接続 7

登録 9

トラブルシューティング 66

～の Web ベースのサービス 58

～の機能設定 16

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 9

Cisco WebDialer 62

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用
19

CMC 66

F

FAC 66

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

MCID 37

Meet-Me 会議 25, 28

MLPP、使用 37

P

PAB

Web ページからの使用 55

電話機で使用 49

PIN

変更 59

Q

Quality Reporting Tool 67

T

TAPS 9

Tool for Auto-Registered Phones Support 9

W

Web ベースのサービス

設定 55

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 62

あ

アイコン、コール状態の 15

アプリケーションメニュー、使用方法 14

アプリケーションメニュー ボタン 13

暗号化されたコール 36

安全上の警告 3

安全なコール 36

え

エクステンション モビリティ

EM 39

お

オフフック ダイヤル 17

音質 10

オンフック ダイヤル 17

音量

電話機の呼出音の 44

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 41, 42

音量ボタンの図 13

か

会議コール

Meet-Me 25, 28

標準 25, 26

回線

共有 32

コールとの比較 15

説明 15

～でサポートされているコールの数 15, 64

～の説明 15

～のテキストラベル 61

～のボイス メッセージ インジケータの設定
60

～の呼出音のパターン 61

外部デバイス、使用方法 5

き

キーパッドの説明 13

機能、～のアベイラビリティ 16

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 32

～の説明 32

プライバシーの使用 34

割り込みの使用 33

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照

グループ リスン 41

グループのコール ピックアップ 31

け

警告、安全上の 3
 言語（ロケール）の設定 59

こ

コール

安全な 36
 応答 19
 回線ごとの最大数 15
 回線との比較 15
 終了 20
 ～での [参加] の使用 26
 転送 22, 24
 ～のアイコン 15
 ～の会議機能 25
 ～の複数の参加者 25
 ～の割り込みの防止 34
 パーク 35
 発信 17, 18
 表示 12, 21
 複数、～の切り替え 21
 複数の処理 19
 報告、～に関する問題を 67
 保存と取得 35
 保留と復帰 20
 モニタリング 40
 優先順位付け 37
 呼出中のリダイレクト 31
 コールパーク 19, 35
 コールピックアップ 19, 31
 コール処理
 応用的 29

基本的な 17

コール待機 19
 コール転送 24
 Web ページからの設定 60
 電話機で設定 24
 コールの切り替え 21
 コールの発信、～のオプション 17, 18
 コールへの応答 19
 個人アドレス帳（PAB）、～からダイヤル 18
 個人アドレス帳、「PAB」を参照
 個人ディレクトリ
 Web ページからの使用 55
 電話機で使用 49
 固定短縮ダイヤル 18, 29

さ

サービス
 ～への登録 58
 [参加]、使用 25

し

自動応答 19
 自動ダイヤル 17
 社内ディレクトリ
 Web ページからのダイヤル 18
 ～からダイヤル 18
 電話機で使用 48
 終了、コールの～のオプション 20
 [詳細] ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 46
 使用方法、ヘッドセットの 10

す

- スピーカ
 - 使用 20
 - ～でのコールへの応答 19
- スピーカ、使用 40
- すべてのコールの転送、～のオプション 24

せ

- セキュリティ、コールの 36
- 切断、～のオプション 20
- 設置、Cisco Unified IP Phone 7
- 設定、カスタマイズ 44

そ

- 即転送
 - ～でのコールの転送 22
 - ～の説明 52
- ソフトキー ボタン、～の説明 12

た

- ダイヤル オプション
 - 基本的な 17
 - 追加 18
- ダイヤル、～のオプション 17, 18
- 短縮ダイヤル
 - 使用 18
 - 設定 29
 - ～の説明 30
 - ラベル 57

ち

- 着信履歴、～のレコード 46

て

- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 62
 - 個人 49
 - 社内 48
 - 電話機で使用 46
- ディレクトリ、～からダイヤル 18
- [デバイス設定] ページ 54
- 転送、～のオプション 22
- 電話回線、～の説明 15
- 電話機サービス
 - 設定、「ユーザ オプション Web ページ」も参照

と

- 登録、電話機サービスへの 58
- トラブルシューティング
 - 一般的な 66
 - 品質 67

な

- ナビゲーション ボタンの図 13

に

- 認証されたコール 36

は

パーク、コールの	19
背景イメージ、カスタマイズ	45
パスワード、変更	59
発信、コールの	17
発信者 ID	12
発信履歴、～のレコード	46
ハンズフリーで音声を聞く	40
ハンドセット	
受け台に固定	9
使用	41, 42
ライトストリップ	13

ひ

品質	67
----	----

ふ

ファーストダイヤル	
Web ページからの設定	50
電話機で使用	49
複数のコール、処理	19, 21
不在履歴、～のレコード	46
不審なコール、トレース	37
プライバシー	
および共有回線	32
使用	34
プレダイヤル	17

へ

ヘッドセット	
--------	--

接続	10
----	----

パフォーマンス	10
ヘルプ、使用	14

ほ

ボイス メッセージ、アクセス	52
ボイス メッセージ インジケータ	
～の設定の変更	60
～の説明	52
ボタン、識別	12
保留	
およびコールの切り替え	21
および転送	22
使用	20
保留状態のコールの復帰	20
保留ボタンの図	13

ま

マニュアル、アクセス	2
マルチパーティ コール	
～の詳細の表示	46
履歴での識別	46

め

メッセージ	
聞く	52
～のインジケータ	44
メニュー、使用方法	14

も	およびプライバシー	34
モニタリング、コールの	使用	33
		40

ゆ

ユーザ オプション Web ページ		
アクセス	53	
～での機能とサービスの設定		
～での電話機サービスへの登録	58	
優先順位付け、コールの		37

よ

呼出音		
カスタマイズ	44	
～のインジケータ	13	
～の音量	44	
呼出音のパターン、変更		61
呼出トーン、変更		44

り

リダイヤル	17	
リモートで使用中のアイコン、共有回線の		32
履歴		
～からダイヤル	17	
削除	46	
～で表示してダイヤル	46	

わ

割り込み		
および共有回線		32