



基本的なコール処理

各種の機能およびサービスを使用して、基本的なコール処理タスクを実行できます。機能の Availability は異なる場合があります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

コールの発信：基本的なオプション

ここでは、Cisco Unified IP Phone でコールを発信する簡単な方法を一部紹介します。





目的	操作	参照先
コールを発信する	ハンドセットを取り上げ、番号をダイヤルします。	P.9 の「電話機の概要」
オンフックでダイヤルする (ダイヤルトーンあり)	[発信] を押して、電話番号をダイヤルします。	—
番号をリダイヤルする	[リダイヤル] を押します。	—
別のコールがアクティブなときにコールを発信する	<ol style="list-style-type: none">1.  を押します。2. [発信] を押します。3. 番号を入力します。	P.17 の「コールの保留と復帰」
履歴からダイヤルする	<ol style="list-style-type: none">1.  を押して、[ディレクトリ] > [不在履歴]、[着信履歴]、または [発信履歴] を選択します。2. 番号までスクロールし、[ダイヤル] を押します。	P.39 の「履歴の使用法」

ヒント

- ダイヤルトーンを聞かずにオンフックでダイヤルできます (プレダイヤル)。プレダイヤルするには、番号を入力してから、ハンドセットを取り上げてオフフックにし、[ダイヤル] を押します。
- プレダイヤルする場合、発信履歴ログ内の一致する番号 (ある場合) が電話機に表示され、ダイヤルする番号が電話機によって予測されます。これは自動ダイヤルと呼ばれます。自動ダイヤルで表示された番号に発信するには、その番号までスクロールし、[ダイヤル] を押してオフフックにします。
- 間違っってダイヤルした場合は、<< を押して番号を消去します。

コールの発信：追加のオプション

コールを発信するための特別な機能とサービスが電話機で使用可能な場合があります。これらの追加オプションの詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

目的	操作	参照先または問い合わせ先
短縮ダイヤルを使用する	<p>次のいずれかの操作を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> •  を押して、短縮ダイヤル番号を選択し、[ダイヤル] を押します。 •  を押して、[ディレクトリ] > [短縮ダイヤル] を選択します。番号を選択し、[ダイヤル] を押します。 • 固定短縮ダイヤル機能を使用します。 • ファーストダイヤル機能を使用します。 	P.26 の「短縮ダイヤル」
電話機の社内ディレクトリからダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"> 1.  を押して、[ディレクトリ] > [社内ディレクトリ] を選択します（名前は異なる場合があります）。 2. 名前を入力し、[検索] を押します。 3. リストを強調表示し、オフフックにします。 	P.39 の「履歴の使用方法」
Cisco WebDialer を使用してパーソナルコンピュータの社内ディレクトリからダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"> 1. Web ブラウザを起動して、WebDialer が有効な社内ディレクトリのページへ移動します。 2. ダイヤルする番号をクリックします。 	P.55 の「Cisco WebDialer の使用方法」
Cisco CallBack を使用して、話し中または呼出中の内線が対応可能になったときに通知を受信する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ビジー音または呼出音が聞こえているときに [折返し] を押します。 2. 切断します。回線が空くと、電話機によって通知されます。 3. コールをもう一度発信します。 	システム管理者
Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳) のエントリからダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"> 1.  を押して、[ディレクトリ] > [パーソナルディレクトリ] を選択し、ログインします。 2. [個人アドレス帳] を選択し、リスト項目を検索します。 	P.42 の「電話機での個人ディレクトリの使用方法」

目的	操作	参照先または問い合わせ先
課金コードまたはトラッキングコードを使用してコールを発信する	<ol style="list-style-type: none"> 1. 番号をダイヤルします。 2. トーンが鳴ったら、Client Matter Code (CMC; クライアント マター コード) または Forced Authorization Code (FAC) を入力します。 	システム管理者
Cisco エクステンション モビリティ プロファイルを使用してコールを発信する	電話機でエクステンション モビリティ サービスにログインします。	P.32 の「Cisco エクステンション モビリティ の使用方法」

コールへの応答

ハンドセットを取り上げるだけでコールに応答できます。また、電話機で使用可能な場合は、他のオプションを使用することもできます。

目的	操作	参照先
接続コールから切り替えて新しいコールに応答する	[応答] を押します。	P.17 の「コールの保留と復帰」
コール待機を使用して応答する	[応答] を押します。	P.17 の「コールの保留と復帰」
ボイス メッセージ システムに直接コールを送信する	[即転送] を押します。	P.45 の「ボイス メッセージへのアクセス」
コールに自動的に接続する	自動応答を使用します。	P.36 の「自動応答の使用」
別の電話機でパークされたコールを取得する	コール パークを使用します。	P.30 の「パークされているコールの保存と取得」
自分の電話機を使用して別の電話機で鳴っているコールに応答する	コール ピックアップを使用します。	P.27 の「自分の電話機でリダイレクトされたコールに応答」



コールの終了

コールを終了するには、単純に切断します。ここでは、その操作を詳細に説明します。



目的	操作
ハンドセットを使用しているときに切断する	ハンドセットを受け台に戻します。または [終了] を押しします。
(スピーカを使用して) コールをモニタしているときに切断する	[終了] を押しします。
複数のコールがある場合に 1 つのコールだけを切断する	[終了] を押しします。必要に応じて、コールの保留を解除しておきます。

コールの保留と復帰

アクティブとなり得るコールは常に 1 つに限定されるため、他のコールはすべて自動的に保留状態になります。


目的	操作
コールを保留にする	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保留状態にするコールが強調表示されていることを確認します。 2.  を押しします。
コールを保留から復帰する	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該当するコールが強調表示されていることを確認します。 2.  を押しします。

ヒント

- コールが保留状態になっているとき、通常は音楽やビーブ音が流れます。
- 保留状態のコールは、保留アイコン  で示されます。保留状態のコールが強調表示されている場合、保留ボタン  が赤く点灯します。保留にしていないコールが強調表示されており、回線上に保留状態の別のコールがある場合は、保留ボタンが点滅状態（赤）に変わります。

複数のコールの切り替え

電話機で複数のコールを切り替えることができます。

目的	操作
接続コールを切り替える	<ol style="list-style-type: none">1. 切り替え先のコールが強調表示されていることを確認します。2.  を押します。アクティブ コールが保留状態になり、選択したコールが復帰します。
接続コールから切り替えて呼出中のコールに応答する	[応答] を押します。アクティブ コールが保留状態になります。

複数のコールの表示



電話機で複数のコールが表示されるしくみを理解することは、コールの処理方法を確認するために役立ちます。

電話機では、強調表示されている回線についてコールが次のように表示されます。

- 優先順位が最も高く、通話時間が最も長いコールが、コールのリストの先頭に表示される。
- 同じタイプのコールはまとめて表示される。たとえば、相互に通話したコールは先頭付近に、保留中のコールは末尾付近にまとめて表示されます。

コールの転送

接続コールは転送によってリダイレクトされます。転送先は、コールの転送先となる電話番号です。


目的	操作
転送先の相手と会話せずにコールを転送する	<ol style="list-style-type: none"> 1. アクティブ コールで、[転送] を押します。 2. 転送先の番号を入力します。 3. [転送] をもう一度押して転送を完了するか、[終了] を押してキャンセルします。 <p> (注) 電話機がオンフック転送をサポートしている場合は、切断によって転送を完了することもできます。</p>
転送先の相手と会話してからコールを転送する (打診転送)	<ol style="list-style-type: none"> 1. アクティブ コールで、[転送] を押します。 2. 転送先の番号を入力します。 3. 相手が応答するのを待ちます。 4. [転送] をもう一度押して転送を完了するか、[終了] を押してキャンセルします。 <p> (注) 電話機がオンフック転送をサポートしている場合は、切断によって転送を完了することもできます。</p>
ボイス メッセージ システムにコールをリダイレクトする	[即転送] を押します。コールがボイス メッセージ グリーティングに自動転送されます。アクティブ、呼出中、または保留中であるコールで即転送を使用できます。

ヒント

- 電話機でオンフック転送が有効な場合は、切断してコールを完了するか、または **[転送]** を押してから切断することができます。
- 電話機でオンフック転送が有効でない場合は、**[転送]** をもう一度押さずに切断すると、コールが保留状態になります。
- **[転送]** を使用して保留中のコールをリダイレクトすることはできません。● をもう一度押して、転送前にコールの保留を解除してください。

別の電話番号へのすべてのコールの転送

すべてのコールを転送する機能を使用すると、自分の電話機にかかってくる着信コールを別の電話番号にリダイレクトできます。



目的	操作
回線のコール転送を設定する	[不在] を押して、転送先の電話番号を入力します。
回線のコール転送をキャンセルする	[不在] を押します。
回線のコール転送が有効になっているかどうかを確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none">交互に点滅するコール転送のアイコン  が、電話番号の横に表示される。コール転送の転送先番号がステータス行に表示されている。
コール転送をリモートで設定またはキャンセルする	<ol style="list-style-type: none">ユーザ オプション Web ページにログインします (P.47 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。コール転送設定にアクセスします (P.53 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。

ヒント

- コール転送の転送先番号は、自分の電話機からダイヤルする場合とまったく同じように入力します。たとえば、必要に応じてアクセスコードや地域コードをダイヤルします。
- 従来のアナログ電話機、または他の IP Phone にコールを転送することはできませんが、システム管理者がコール転送機能を社内の番号に制限している場合があります。
- コール転送は、電話回線に固有の機能です。コール転送が有効でない回線にコールが到達すると、通常どおりコールの呼出音が鳴ります。
- システム管理者は、電話回線のコール転送の状態を変更できます。

Do Not Disturb の使用方法

Do Not Disturb (DND) 機能を使用すると、電話機の着信コールをビジー音でブロックできます。

目的	操作
DND をオンにする	<ol style="list-style-type: none"> 1.  を押して、[設定] > [デバイス設定] > [コールの設定] > [サイレント] を選択します。 2. Yes を選択してから、[保存] を押します。 <p>ステータス行に「サイレント」と表示され、[サイレント] ソフトキーが追加されます。</p>
DND をオフにする	<p>[サイレント] ソフトキーを押します。または、次の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  を押して、[設定] > [デバイス設定] > [コールの設定] > [サイレント] を選択します。 2. No を選択してから、[保存] を押します。

ヒント

- DND がオンの場合、着信履歴は電話機の不在履歴ディレクトリに記録されません。
- 電話機で DND 機能とすべてのコールを転送する機能の両方が有効である場合は、着信コールに対して、すべてのコールを転送する機能が優先されます。つまり、コールが転送され、発信者にビジー音が聞こえません。
- 電話機で DND を使用できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

会議コールの使用方式

Cisco Unified IP Phone では、1 台の電話機の会話に 3 名以上の人々を参加させて、会議コールを作成できます。

会議コールのタイプについて

会議コールには、標準の会議と Meet-Me 会議の 2 種類があります。

標準の会議コール

標準の会議を作成する方法は複数あります。作成方法は、ニーズと電話機で使用できるソフトキーによって異なります。

- **[会議]** : このソフトキーは、参加者それぞれにコールをかけることによって、標準の会議を開催するときに使用します。標準の会議コールは、ほとんどの電話機で使用可能なデフォルトの機能です。
- **[C 割込]** : このソフトキーは、共有回線の既存のコールに自分を追加して、そのコールを標準の会議コールに切り替えるときに使用します。この機能は、共有回線を使用する電話機でのみ使用できます。

手順の詳細については、[P.23 の「標準の会議の開催と参加」](#)を参照してください。

Meet-Me 会議コール

Meet-Me 会議は、指定の時間に Meet-Me 電話番号に発信することによって作成できます。

手順の詳細については、[P.24 の「Meet-Me 会議コールの開催または参加」](#)を参照してください。

標準の会議の開催と参加

標準の会議では、1つのコールで3名以上の参加者が会話できます。



目的	操作
<ul style="list-style-type: none"> 参加者にコールを発信して会議を作成する すでに開催されている会議に新しい参加者を追加する 	<ol style="list-style-type: none"> 接続コールで、[会議] を押します（必要に応じて [次へ] ソフトキーを押して、[会議] を表示します）。 参加者の電話番号を入力します。 コールが接続されるまで待ちます。 もう一度 [会議] を押して、参加者をコールに追加します。 この手順を繰り返して、参加者を追加していきます。
会議に参加する	呼出音が鳴ったら電話機に応答します。
共有回線のコールに割り込むことにより、会議を作成する	共有回線でコールを強調表示し、 [C 割込] を押します（必要に応じて [次へ] ソフトキーを押して、 [C 割込] を表示します）。 P.28 の「共有回線の使用」を参照してください。
会議の参加者のリストを表示する	<ol style="list-style-type: none"> アクティブな会議を強調表示します。 [参加者] を押します。 会議に参加した順序に従って、参加者がリストに表示されます。最後に追加された参加者がリストの先頭になります。
参加者のリストを更新する	会議の参加者のリストを表示している状態で、 [更新] を押します。
会議の開催者を確認する	会議のリストを表示している状態で、リストの末尾までスクロールして、会議の開催者（名前の横にアスタリスク (*) の付いた人物）を検索します。
会議に最後に追加された参加者を削除する	[ドロップ] を押します。 参加者を削除できるのは、会議コールの開催者だけです。
会議の任意の参加者を削除する	<ol style="list-style-type: none"> 参加者の名前を強調表示します。 [削除] を押します。 参加者を削除できるのは、会議の開催者だけです。
会議への参加を終了する	切断するか、または [終了] を押します。

ヒント

- [会議]** を使用してコールを会議に追加するには、コールが同じ回線上にある必要があります。
- 電話機の設定内容によっては、会議を作成した後で切断すると、その会議が終了する場合があります。会議が終了しないようにするには、会議を転送してから切断します。

Meet-Me 会議コールの開催または参加

Meet-Me 会議では、会議番号をダイヤルすることで会議を開催したり、会議に参加したりできます。

目的	操作
Meet-Me 会議を開始する	<ol style="list-style-type: none">1. システム管理者に問い合わせ、Meet-Me 電話番号を取得します。2. 番号を参加者に配布します。3. 会議を開始する準備ができたなら、オフフックにしてダイヤル トーンを聞き、[ミーミー] を押します。4. Meet-Me 会議番号をダイヤルします。 これで、参加者はダイヤルインすることによって会議に参加できます。 <p> (注) 開催者が会議に参加する前に、参加者が会議にコールすると、ビジー音が聞こえます。その場合、参加者はもう一度コールする必要があります。</p>
Meet-Me 会議に参加する	<p>会議の開催者から提供された Meet-Me 会議番号をダイヤルします。</p> <p> (注) 開催者が会議に参加する前に、会議にコールすると、ビジー音が聞こえます。その場合は、もう一度コールしてください。</p>
Meet-Me 会議を終了する	<p>すべての参加者が切断する必要があります。</p> <p>会議の開催者が切断しても、会議が自動的に終了することはありません。</p>