

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[メッセージ] を選択します。



(注)

お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none"> • [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 •  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.37の「呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • 電話スクリーン上の封筒アイコン 。
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none"> • [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 •  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。 即転送機能により、コール（呼出中または保留状態のコールを含む）がボイス メッセージ システムに自動転送されます。発信者はボイス メッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。