



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 50, 54

C

C 割込

使用 29

「割り込み」も参照

CallBack 15

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer
50

Cisco Unified IP Phone

図 10

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 59

～の Web ベースのサービス 51

～の機能設定 13

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 7

Cisco WebDialer 55

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用
16

CMC 59

D

DND 21

Do Not Disturb 21

F

FAC 59

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

Meet-Me 会議 22, 24

P

PAB

Web ページからの使用 48

電話機で使用 42

PIN

変更 52

Q

Quality Reporting Tool 60

T

TAPS 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

URL ダイアル、履歴から 40

W

Web ベースのサービス

設定 48

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 55

あ

アイコン、コール状態の 13

アプリケーション メニュー、使用方法 12

アプリケーション メニュー ボタン 11

暗号化されたコール 31

安全上の警告 2

安全なコール 31

え

エクステンション モビリティ

EM 32

お

オフフック ダイアル 14

音質 8

オンフック ダイアル 14

音量

電話機の呼出音の 38

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 34, 35

音量ボタンの図 11

か

会議コール

Meet-Me 22, 24

標準 22, 23

回線

共有 28

コールとの比較 13

説明 13

～でサポートされているコールの数 13, 57

～の説明 13

～のテキストラベル 54

～のボイス メッセージ インジケータの設定
53

～の呼出音のパターン 54

外部デバイス、使用方法 4

き

キーパッドの説明 11

機能、～のアベイラビリティ 13

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 28

～の説明 28

プライバシーの使用 30

割り込みの使用 29

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照

グループ リッスン 34

グループのコール ピックアップ 27

け

警告、安全上の 2
 言語（ロケール）の設定 52

こ

コール

DND の使用 21
 安全な 31
 応答 16
 回線ごとの最大数 13
 回線との比較 13
 終了 17
 転送 19, 20
 ～のアイコン 13
 ～の会議機能 22
 ～の複数の参加者 22
 ～の割り込みの防止 30
 パーク 30
 発信 14, 15
 表示 10, 18
 複数、～の切り替え 18
 複数の処理 16
 ブロッキング 21
 報告、～に関する問題を 60
 保存と取得 30
 保留と復帰 17
 モニタリング 33
 呼出中のリダイレクト 27
 コールパーク 16, 30
 コールピックアップ 16, 27
 コール処理
 応用的 25

基本的な 14

コール待機 16
 コール転送 20
 Web ページからの設定 53
 電話機で設定 20
 コールの切り替え 18
 コールの発信、～のオプション 14, 15
 コールへの応答 16
 個人アドレス帳（PAB）、～からダイヤル 15
 個人アドレス帳、「PAB」を参照
 個人ディレクトリ
 Web ページからの使用 48
 電話機で使用 42
 固定短縮ダイヤル 15, 26

さ

サービス
 ～への登録 51

し

自動応答 16
 自動ダイヤル 14
 社内ディレクトリ
 Web ページからのダイヤル 15
 ～からダイヤル 15
 電話機で使用 41
 終了、コールの～のオプション 17
 使用方法、ヘッドセットの 8

す

- スピーカ
 - 使用 17
 - ～でのコールへの応答 16
- スピーカ、使用 33
- すべてのコールの転送、～のオプション 20

せ

- セキュリティ、コールの 31
- 切断、～のオプション 17
- 設置、Cisco Unified IP Phone 5
- 設定、カスタマイズ 37

そ

- 即転送
 - ～でのコールの転送 19
 - ～の説明 45
- ソフトキー ボタン、～の説明 10

た

- ダイヤル オプション
 - 基本的な 14
 - 追加 15
- ダイヤル、～のオプション 14, 15
- 短縮ダイヤル
 - 使用 15
 - 設定 26
 - ～の説明 26
 - ラベル 50

ち

- 着信履歴、～のレコード 39

て

- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 55
 - 個人 42
 - 社内 41
 - 電話機で使用 39
- ディレクトリ、～からダイヤル 15
- [デバイス設定] ページ 47
- 転送、～のオプション 19
- 電話回線、～の説明 13
- 電話機サービス
 - 設定、「ユーザ オプション Web ページ」も参照

と

- 登録、電話機サービスへの 51
- トラブルシューティング
 - 一般的な 59
 - 品質 60

な

- ナビゲーション ボタンの図 11

に

- 認証されたコール 31

は

- パーク、コールの 16
- 背景イメージ、カスタマイズ 38
- パスワード、変更 52
- 発信、コールの 14
- 発信者 ID 10
- 発信履歴、～のレコード 39
- ハンズフリーで音声を聞く 33
- ハンドセット
 - 受け台に固定 7
 - 使用 34, 35
 - ライトストリップ 11

ひ

- 品質 60

ふ

- ファーストダイヤル
 - Web ページからの設定 43
 - 電話機で使用 42
- 複数のコール、処理 16, 18
- 不在履歴、～のレコード 39
- プライバシー
 - および共有回線 28
 - 使用 30
- プレダイヤル 14

へ

- ヘッドセット
 - 接続 8

- パフォーマンス 8

- ヘルプ、使用 12

ほ

- ボイス メッセージ、アクセス 45
- ボイス メッセージ インジケータ
 - ～の設定の変更 53
 - ～の説明 45
- ボタン、識別 10
- 保留
 - およびコールの切り替え 18
 - および転送 19
 - 使用 17
- 保留状態のコールの復帰 17
- 保留ボタンの図 11

ま

- マニュアル、アクセス 2

め

- メッセージ
 - 聞く 45
 - ～のインジケータ 38
- メニュー、使用方法 12

も

- モニタリング、コールの 33

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 アクセス 47
 ～での機能とサービスの設定
 ～での電話機サービスへの登録 51

よ

呼出音

- カスタマイズ 38
- ～のインジケータ 11
- ～の音量 38
- 呼出音のパターン、変更 54
- 呼出トーン、変更 37

り

- リダイヤル 14
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 28
- ～からダイヤル 14
- 削除 39
- ～で表示してダイヤル 39

わ

割り込み

- および共有回線 28
- およびプライバシー 30
- 使用 29