




電話機の設定の使用方法

呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ


着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  を押して、[設定] > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。2. 呼出トーンを選択し、[再生] を押してサンプルを聞きます。3. [保存] を押して呼出トーンを設定するか、[キャンセル] を押しします。
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ピープ音のみなど）を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. 呼出音のパターンの設定にアクセスします (P.59 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にすることが必要な場合があります。</p>

目的	操作
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.59 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイスメッセージがあることが示されます。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  を押して、[設定]>[ユーザ設定]>[背景イメージ]を選択します。 2. 使用可能な画像をスクロールして [選択] を押し、画像を選択します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの大きなビューを表示します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、[キャンセル] を押します。
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.58 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.53 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします (P.59 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。