

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[メッセージ] を選択します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	次のいずれかの操作を実行します。 • [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 •  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.42 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • 電話スクリーン上の封筒アイコン 。
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	次のいずれかの操作を実行します。 • [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 •  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、P.21 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」を参照してください。