



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 56, 60

C

C 割込

使用 31

「割り込み」も参照

CallBack 16

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer
56

Cisco Unified IP Phone

SCCP 14

SIP 14

図 10

接続 6

登録 8

トラブルシューティング 65

～の Web ベースのサービス 57

～の機能設定 14

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 8

プロトコル 14

Cisco WebDialer 60

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用
17

CMC 65

F

FAC 65

Forced Authorization Code

「FAC」を参照

M

Malicious Call Identification

「MCID」を参照

MCID

Meet-Me 会議 24, 26

MLPP、使用 36

P

PAB

Web ページからの使用 54

電話機で使用 48

PIN

変更 58

Q

Quality Reporting Tool 66

S

SCCP (Skinny Call Control Protocol) 14

SIP (Session Initiation Protocol) 14

T

TAPS 8

Tool for Auto-Registered Phones Support 8

W

Web ベースのサービス

設定 54

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 60

あ

アイコン、コール状態の 13

アプリケーション メニュー、使用方法 12

アプリケーション メニュー ボタン 11

暗号化されたコール 34

安全上の警告 3

安全なコール 34

え

エクステンション モビリティ

EM 37

お

オフフック ダイアル 15

音質 9

オンフック ダイアル 15

音量

電話機の呼出音の 43

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 39, 40

音量ボタンの図 11

か

会議コール

Meet-Me 24, 26

標準 24, 25

回線

共有 30

コールとの比較 13

説明 13

〜でサポートされているコールの数 13, 63

〜の説明 13

〜のテキストラベル 60

〜のボイス メッセージ インジケータの設定
59

〜の呼出音のパターン 60

外部デバイス、使用方法 5

き

キーパッドの説明 11

機能、〜のアベイラビリティ 14

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 30

〜の説明 30

プライバシーの使用 32

割り込みの使用 31

- く
 - クライアント マター コード
 - 「CMC」を参照
 - グループ リッスン 39
 - グループのコール ピックアップ 29

- け
 - 警告、安全上の 3
 - 言語（ロケール）の設定 58

- こ
 - コール
 - 安全な 34
 - 応答 17
 - 回線ごとの最大数 13
 - 回線との比較 13
 - 終了 18
 - ～での参加の使用 25
 - 転送 20, 22
 - ～のアイコン 13
 - ～の会議機能 24
 - ～の複数の参加者 24
 - ～の割り込みの防止 32
 - パーク 33
 - 発信 15, 16
 - 表示 11, 19
 - 複数、～の切り替え 19
 - 複数の処理 17
 - 報告、～に関する問題を 66
 - 保存と取得 33
 - 保留と復帰 18
 - モニタリング 38
 - 優先順位付け 36
 - 呼出中のリダイレクト 29
 - コール パーク 17, 33
 - コール ピックアップ 17, 29
 - コール処理
 - 応用的 27
 - 基本的な 15
 - コール待機 17
 - コール転送 22
 - Web ページからの設定 59
 - 電話機で設定 22
 - コールの切り替え 19
 - コールの発信、～のオプション 15, 16
 - コールへの応答 17
 - 個人アドレス帳
 - 「PAB」を参照
 - 個人アドレス帳（PAB）、～からダイヤル 16
 - 個人ディレクトリ
 - Web ページからの使用 54
 - 電話機で使用 48
 - 固定短縮ダイヤル 16, 27

- さ
 - サービス
 - ～への登録 57
 - サイレント 23
 - 参加、使用 24

- し
 - シグナリング プロトコル 14
 - 自動応答 17

自動ダイヤル	15
社内ディレクトリ	
Web ページからのダイヤル	16
～からダイヤル	16
電話機で使用	47
終了、コールの～のオプション	18
詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	45
使用方法、ヘッドセットの	9

す

スピーカ	
使用	18
～でのコールへの応答	17
スピーカ、使用	38
すべてのコールの転送、～のオプション	22

せ

セキュリティ、コールの	34
切断、～のオプション	18
設置、Cisco Unified IP Phone	6
設定、カスタマイズ	42

そ

ソフトキー ボタン、～の説明	11
----------------	----

た

ダイヤル オプション	
基本的な	15
追加	16

ダイヤル、～のオプション	15, 16
短縮ダイヤル	
使用	16
設定	27
～の説明	28
ラベル	56

ち

着信履歴、～のレコード	44
-------------	----

て

ディレクトリ	
Web ページからの使用	60
個人	48
社内	47
電話機で使用	44
ディレクトリ、～からダイヤル	16
デバイス設定ページ	53
転送、～のオプション	20
電話回線、～の説明	13
電話機サービス	54
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	
電話機サービス、設定	54

と

登録、電話機サービスへの	57
トラブルシューティング	
一般的な	65
品質	66

な

ナビゲーション ボタンの図 11

に

認証されたコール 34

は

パーク、コールの 17

背景イメージ、カスタマイズ 43

パスワード、変更 58

発信、コールの 15

発信者 ID 11

発信履歴、～のレコード 44

ハンズフリーで音声を聞く 38

ハンドセット

受け台に固定 8

使用 39,40

ライトストリップ 11

ひ

品質 66

ふ

ファーストダイヤル

Web ページからの設定 49

電話機で使用 48

複数のコール、処理 17,19

不在履歴、～のレコード 44

不審なコール、トレース 35

プライバシー

および共有回線 30

使用 32

プレダイヤル 15

へ

ヘッドセット

接続 9

パフォーマンス 9

ヘルプ、使用 12

ほ

ボイス メッセージ、アクセス 51

ボイス メッセージ インジケータ

～の設定の変更 59

～の説明 51

ボタン、特定 10

保留

およびコールの切り替え 19

および転送 20

使用 18

保留状態のコールの復帰 18

保留ボタンの図 11

ま

マニュアル、アクセス 2

マルチパーティ コール

～の詳細の表示 45

履歴での識別 45

め	
メッセージ	
聞く	51
～のインジケータ	43
メニュー、使用方法	12
も	
モニタリング、コールの	38
削除	44
～で表示してダイヤル	44
わ	
割り込み	
および共有回線	30
およびプライバシー	32
割り込み、使用	31
ゆ	
ユーザ オプション Web ページ	
アクセス	53
～での機能とサービスの設定	54
～での電話機サービスへの登録	57
優先順位付け、コールの	36
よ	
呼出音	
カスタマイズ	43
～のインジケータ	11
～の音量	43
呼出音のパターン、変更	60
呼出トーン、変更	42
り	
リダイヤル	15
リモートで使用中のアイコン、共有回線の	30
履歴	
～からダイヤル	15