



# Index

---

## A

ASCII ラベル フィールドのサポート 65, 67

## B

BLF 45

## C

### Cisco Unified IP Phone

接続 6

登録 7

～のオンライン ヘルプ 15

～の機能の設定 17, 73

～の図 10

～の説明 9

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 7

Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール 73

Cisco Unified Video Advantage 74

### Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照 71

Client Matter Code 21

CMC 21

C 割込 38

## F

FAC 21

Forced Authorization Code 21

## M

Malicious Call Identification (MCID)、使用 42

Meet-Me 会議 30, 33

MLPP、使用 43

## P

PAB 55

## Q

QRT、使用方法 76

Quality Reporting Tool 76

## T

TABSynch 65

TAPS、使用 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U		
URL ダイアル、履歴から	54	
W		
Web ベースのサービス		
「ユーザ オプション Web ページ」を参照	66	
WebDialer	20	
あ		
アイコン		
回線の	16	
コールの状態を示す	16	
アドレス帳同期ツール	65	
暗号化されたコール	41	
安全、警告	3	
安全なコール	41	
い		
インストール、Cisco Unified IP Phone	6	
え		
エクステンション モビリティ		
ログアウト	44	
ログイン	44	
お		
応答、コールへの、～のオプション	22	
オーディオ、～の品質	8	
オーディオに関する問題	76	
音		
「オーディオ、～の品質」を参照	8	
オンフック ダイアル	19	
オンライン ヘルプ、使用	15	
音量ボタン、説明	12	
か		
会議コール		
Meet-Me	30, 33	
標準	30, 31	
回線		
アイコン	16	
～と BLF の使用	45	
～とコールの状態	16	
～の説明	16	
表示	13	
回線ボタン、識別	11	
カスタマイゼーション		
メッセージ	60	
き		
キーパッド		
～の説明	12	
機能、～のオペラビリティ	17, 73	
機能ボタン		
サービス	12	
設定	12	
ヘルプ	11	
メッセージ	11	
機能メニュー、使用方法	17	

- 共有回線
  - ～とリモートで使用中のアイコン 37
  - ～の説明 37
  - プライバシーの使用 39
  - 割り込みの使用 38
- 切り替え、コールの 24
  
- く
- グループ コール ピックアップ、使用方法 36
  
- け
- 警告、安全 3
- 言語（ロケール）設定 68
  
- こ
- コール
  - 安全な 41
  - 応答 22
  - 回線ごとの最大数 16
  - 回線との違い 16
  - サイレントの使用 29
  - 終了 23
  - 転送 26, 28
  - ～のアイコン 16
  - ～の会議機能 30
  - ～の複数の通話相手 30
  - ～の問題のレポート 76
  - パーク 40
  - 発信 18
  - 表示 13, 24
  - 複数、～の切り替え 24
  - 複数の処理 24
  - 複数の表示 25
  - ブロック 29
  - 保存と取得 40
  - 保留と復帰 23
  - ミュート 24
  - 優先順位付け 43
  - 呼び出し中のリダイレクト 36
  - 割り込み 38
  - コール アクティビティ領域、表示 13
  - コール ピックアップ、使用方法 36
  - コール ウェイティング 22
  - コール処理、応用的な 34
  - コール処理、基本的な 18
  - コール転送 28
  - コールパーク 40
  - 個人アドレス帳
    - 「PAB」を参照 57
  - 個人アドレス帳（PAB）
    - ～からダイヤル 21
  
- さ
- サービス
  - サービス名 67
  - ～への登録 66
  - 変更または解除 67
- サービス ボタン、説明 12
- サイレント 29
  
- し
- 自動応答 48
- 自動ダイヤル 19

社内ディレクトリ	
電話機で使用	20
～の Web ページからダイヤル	20
終了、コールの、～のオプション	23
詳細 ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	54

## す

ステータス データ、～へのアクセス	75
ステータス行、表示	13
スピーカフォン	
～で応答	22
ボタン、識別	12
モード	46
～を使用中に切断	23

## せ

セキュリティ	
安全なコールの送受信	41
～のレベル	41
ノンセキュア コールの確認	41
切断、～のオプション	23
設定	
オプション	73
機能およびサービス	63
ファースト ダイヤル	64
設定ボタン、説明	12

## そ

即転送	
～の説明	2

ソフトキー ボタン	
～の説明	12
～のラベル	13

## た

ダイヤル、～のオプション	18
タブ、電話および機能	13
短縮ダイヤル	34
使用方法	20
ボタン、特定	11
ラベル	13

## ち

着信履歴、～のレコード	52
-------------	----

## て

ディレクトリ	
社内	55
電話機で使用	20, 52
～の Web ページからダイヤル	20
パーソナル	55
テキスト、電話機への入力	17
転送、コールの、～のオプション	28
転送、～のオプション	26
電話回線	
～の説明	16
～のボタン	11
表示	13
電話機サービス	
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	66

- 電話スクリーン
  - クリーニング 14
  - ～の機能 13
  - ～の言語の変更 51
  - ～のコントラストの調節 51
  
- と
  
- 登録
  - 「サービス、～への登録」を参照 66
  - トラブルシューティング 75
  - 「品質」も参照 75
  
- な
  
- 内線番号、表示 13
- ナビゲーション ボタン、説明 12
  
- に
  
- 認証されたコール 41
  
- ね
  
- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 75
  
- は
  
- 発信、コールの、～のオプション 18
- 発信者 ID 13
- 発信履歴、～のレコード 52
- ハンドセット
  - 受け台への確実な取り付け 7
  - 使用方法 46
  
- ライト ストリップ 12
  
- ひ
  
- ビジー ランプ フィールド
  - 「BLE」を参照 45
  - 品質 76
  
- ふ
  
- ファースト ダイヤル サービス
  - ～を使用してダイヤル 21
- 複数のコール、処理 24
- 不在履歴、～のレコード 52
- 不審なコール、トレース 42
- 復帰、使用 23
- フットスタンド
  - 調節 7
  - ボタン、識別 11
- プライバシー
  - 使用方法 39
  - ～と共有回線 37
- プログラマブル ボタン
  - ～の説明 11
  - ～のラベル 13
  
- へ
  
- ヘッドセット
  - オーディオの品質 8
  - 購入 47
  - ～で応答 22
  - ボタン、識別 12
  - モード 46

～を使用中に切断	23
ヘッドセットのパフォーマンス、全般	8
ヘルプ、使用	15
ヘルプ ボタン、説明	11

## ほ

ボイス メッセージ サービス	60
ボイス メッセージのインジケータ	60
保留	
使用方法	23
～とコールの切り替え	24
～とコールの復帰	23
～と転送	26

## ま

マルチパーティ コール	
～の詳細の表示	54

## み

ミュート、使用	24
ミュート ボタン、説明	12

## め

メッセージ	
～のインジケータ	50, 60
～を聞く	60
メッセージ ボタン、説明	11
メニュー、使用方法	17

## ゆ

ユーザ オプション Web ページ	
電話機サービスへの登録と登録解除	66
優先順位付け、コールの	43

## よ

呼出音	
カスタマイズ	49
～のインジケータ	12

## り

リダイヤル	18
リモートで使用中のアイコン、共有回線の	37
履歴	
削除	52
～にある URL エントリからのダイヤル	54
表示とダイヤル	52

## わ

割り込み	
使用方法	38
～と共有回線	37
～とプライバシー	39