




# 電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。








## 呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーンを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [呼出音] を選択します。</li><li>2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。</li><li>3. 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。</li><li>4. [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します</li></ol>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
電話機の可聴ボイスメッセージインジケータを鳴らす方法を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.68 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.76 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol>
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.68 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.76 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol> <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

## 電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="377 347 1063 375">1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [コントラスト] を選択します。</li> <li data-bbox="377 391 1166 418">2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。</li> <li data-bbox="377 435 901 462">3. [保存] または [キャンセル] を押します。</li> </ol> <p data-bbox="423 479 477 511"></p> <p data-bbox="423 521 1213 610"><b>(注)</b> 非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違えて保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の操作を行います。</p> <p data-bbox="517 643 1116 670"> を押してから、キーパッドで <b>1</b>、<b>3</b> を押します。</p> <p data-bbox="517 703 1209 760">次に、 を押して電話スクリーンの表示が見えるようになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。</p>
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="377 786 1063 813">1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [背景イメージ] を選択します。</li> <li data-bbox="377 829 1213 886">2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。</li> <li data-bbox="377 902 1157 930">3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。</li> <li data-bbox="377 946 928 974">4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。</li> <li data-bbox="377 990 1209 1018">5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。</li> </ol> <p data-bbox="423 1034 477 1066"></p> <p data-bbox="423 1076 1213 1138"><b>(注)</b> 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。</p>
スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="377 1164 1213 1221">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.68 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li> <li data-bbox="377 1237 1213 1294">2. ユーザ設定にアクセスします (P.75 の「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」を参照してください)。</li> </ol>
回線テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="377 1318 1213 1375">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.68 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li> <li data-bbox="377 1391 1213 1448">2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.76 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li> </ol>