




# 電話機の設定の変更方法

呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

## 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ


着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  を押して、[設定]&gt;[ユーザ設定]&gt;[呼出音] を選択します。</li><li>2. 呼出トーンを選択し、[再生] を押してサンプルを聞きます。</li><li>3. [保存] を押して呼出トーンを設定するか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	<p>ユーザ オプション Web ページにログインします (P.62 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.62 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. 呼出音のパターンの設定にアクセスします (P.69 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol> <p> <b>(注)</b> ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にすることが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

目的	操作
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="502 196 1274 256">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.62 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li data-bbox="502 261 1274 305">2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。</li><li data-bbox="502 310 1274 370">3. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.69 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol> <hr/> <p data-bbox="552 391 1274 527"> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイスメッセージがあることが示されます。</p>

# 電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  を押して、[設定] &gt; [ユーザ設定] &gt; [背景イメージ] を選択します。</li><li>2. 使用可能な画像をスクロールして [選択] を押し、画像を選択します。</li><li>3. [プレビュー] を押して、背景イメージの大きなビューを表示します。</li><li>4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。</li><li>5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.62 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. ユーザ設定にアクセスします (P.68 の「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol>
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.62 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします (P.69 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol>