ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[**メッセージ**] を選択します。

（注） お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	次のいずれかの操作を実行します。 • [**メッセージ**] を押して、音声の指示に従います。 • を押して、[**メッセージ**] を選択し、音声の指示に従います。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.50 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • 電話スクリーン上のメッセージ受信アイコン の点滅。 次の音を確認します。 • コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ フォンから聞こえるスタッタ音。
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	次のいずれかの操作を実行します。 • [**メッセージ**] を押して、音声の指示に従います。 • を押して、[**メッセージ**] を選択し、音声の指示に従います。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[**転送**] を押します。詳細については、P.24 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」を参照してください。