




# 電話機の設定の変更方法

呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

## 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ


着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  を押して、[設定] &gt; [ユーザ設定] &gt; [呼出音] を選択します。</li> <li>2. 呼出トーンを選択し、[再生] を押してサンプルを聞きます。</li> <li>3. [保存] を押して呼出トーンを設定するか、[キャンセル] を押します。</li> </ol>
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします（<a href="#">P.66 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」</a>を参照してください）。</li> <li>2. 呼出音のパターンの設定にアクセスします（<a href="#">P.72 の「Web での回線設定の制御」</a>を参照してください）。</li> </ol> <p> <b>(注)</b> ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にすることが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	<p>ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。</p>

目的	操作
<p>ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="494 191 1216 282">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li> <li data-bbox="494 298 1197 326">2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。</li> <li data-bbox="494 342 1216 402">3. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.72 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li> </ol> <hr/> <p data-bbox="556 423 588 456"></p> <p data-bbox="542 464 1216 553"><b>(注)</b> 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイス メッセージがあることが示されます。</p>

## 電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  を押して、<b>[設定]</b> &gt; <b>[ユーザ設定]</b> &gt; <b>[背景イメージ]</b> を選択します。</li> <li>2. 使用可能な画像をスクロールして <b>[選択]</b> を押し、画像を選択します。</li> <li>3. <b>[プレビュー]</b> を押して、背景イメージの大きなビューを表示します。</li> <li>4. <b>[終了]</b> を押して、選択メニューに戻ります。</li> <li>5. <b>[保存]</b> を押して新しい画像を受け入れるか、<b>[キャンセル]</b> を押します。</li> </ol>
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li> <li>2. ユーザ設定にアクセスします (P.72 の「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」を参照してください)。</li> </ol>
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li> <li>2. 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします (P.72 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li> </ol>