

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[メッセージ] を選択します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されま
す。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービス の個人設定を行う	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none">• [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。•  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
新しいボイス メッセージの着 信を確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場 合があります。P.53 の「呼出音およびメッセージ インジケータの カスタマイズ」を参照してください）。• 電話スクリーン上のメッセージ受信アイコン  の点滅。 次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはス ピーカ フォンから聞こえるスタッタ音。
ボイス メッセージを聞く、ま たはボイス メッセージ メ ニューにアクセスする	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none">• [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。•  を押して、[メッセージ] を選択し、音声の指示に従います。
ボイス メッセージ システム にコールを送信する	[転送] を押します。詳細については、P.26 の「ボイス メッセージ シ ステムへのコールの送信」を参照してください。