

電話機の一般的なタスク

電話機のオンラインヘルプを表示する	 を押して、 [ヘルプ] を選択します。
コールを発信する	番号をダイヤルする前または後に、オフフックにします。
番号をリダイヤルする	[リダイヤル] を押します。
ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く	(グループ リッスン モードのみ) [Glisten] を押します。
スピーカで聞くだけ	(モニタ モードのみ) [モニタ] を押します。
履歴を使用する	 を押して、 [ディレクトリ] > [不在履歴] 、 [発信履歴] 、または [着信履歴] を選択します。番号を選択し、 [ダイヤル] を押します。
番号を編集する	[編集] を押してから、<< または >> を押します。
コールを保留にする、または復帰する	保留にするまたは保留から復帰するコールを強調表示して、  を押します。
新しい番号へコールを転送する	[転送] を押し、番号を入力してから、再び [転送] を押します。
標準の (アドホック) 会議コールを開催する	[次へ] > [会議] を押し、参加者にダイヤルしてから、再び [会議] を押します。



クイック リファレンス



Cisco Unified IP Phone 7906G/7911G 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP/SIP)

ソフトキーの定義

電話スクリーンのアイコン

ボタン アイコン

短縮ダイヤル

電話機の一般的なタスク

ソフトキーの定義

短縮	短縮ダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
応答	コールに応答する
割込み	共有回線のコールに自分自身を追加する
折返し	話し中または呼び出し中の内線が応対可能になったときに通知を受信する
キャンセル	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルまたは画面を終了する
C 割込	共有回線のコールに自分自身を追加し、会議を開催する
不在	コール転送を設定またはキャンセルする
クリア	レコードまたは設定を削除する
閉じる	現在のウィンドウを閉じる
参加者	会議の参加者を表示する
会議	会議コールを作成する
削除	[編集] の使用時に、カーソルの右側にある文字を削除する
詳細 (SCCP のみ)	不在履歴ログおよび着信履歴ログ内のマルチパーティ コールに関する詳細コールレコードを開く
ダイヤル	電話番号をダイヤルする
D 転送 (SCCP のみ)	2 つのコールを相互に転送する
サイレント	サイレントをオン / オフにする
編集	履歴の電話番号を編集する
終了	現在のコールを切断する
削除	設定をデフォルトにリセットする
終了	前の画面に戻る
GListen	ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く (グループ リッスン)
GLOff	グループ リッスンを無効にする
G ピック	別のグループで鳴っているコールに応答する
即転送	ボイス メッセージシステムにコールを送信またはリダイレクトする
参加 (SCCP のみ)	1 本の回線上の複数のコールを参加させて、会議を作成する
ミーティング	Meet-Me 会議コールを開催する



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

モニタ	通話をスピーカで聞く
モニタオフ	モニタ機能を無効にする
次へ	その他のソフトウェアを表示する
メッセージ	ボイスメール システムにアクセスする
発信	新しいコールを発信する
他 Grp	関連付けられたグループで鳴っているコールに 応答する
パーク	コール パークを使用してコールを保存する
ピック	自分のグループでコールに応答する
品質	コールに関する問題をシステム管理者へ送信 する
リダイヤル	最後にダイヤルした電話番号にリダイヤルする
削除	会議の参加者を削除する
ドロップ	会議コールに最後に追加された参加者を削除 する
検索	ディレクトリ リストを検索する
転送	コールを転送する
更新	内容を更新する
ビデオ (SCCP のみ)	ビデオ ディスプレイ モードを選択する
<<	入力した文字を削除する
>>	入力した文字の先に移動する

電話スクリーンのアイコン

回線およびコール ステータス	
	コール転送が有効
	コールの保留
	接続コール
	オフフック
	オンフック

	着信コール
	共有回線を使用中
	認証されたコール
	暗号化されたコール
	ブライオリティ コール
	ブライオリティ がやや高いコール
	ブライオリティ が高いコール
	ブライオリティ が最も高いコール
その他の機能	
	短縮ダイヤルが設定済み
	メッセージ受信
	オプションが有効
	機能が有効
	履歴の URL エントリが編集可能 (SIP のみ)
オーディオまたはビデオ モード	
	ハンドセットを使用中
	スピーカを使用中 (モニタがオンの状態)
	ビデオが有効 (Cisco Unified IP Phone 7911G の SCCP のみ)

ボタンアイコン

	音量
	ナビゲーション
	保留
	アプリケーション メニュー

短縮ダイヤル

目的	操作
短縮ダイヤルを使用する	 を押して、ダイヤルする番号を選択します。  を押して、[ディレクトリ] > [短縮ダイヤル] を選択します。ダイヤルする番号を選択します。 - オンフックの状態短縮ダイヤルの番号を入力して、[短縮] を押します。