

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 76

B

BLF 49

C

CallBack 22

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 75

Cisco Unified IP Phone

 トラブルシューティング 88

 ～の Web ベースのサービス 71

Cisco Unified Video Advantage 87

Cisco WebDialer 84

Cisco エクステンション モビリティ 53

CMC 23, 88

D

Details ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 62, 63

E

EM 53

F

FAC 23, 88

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

MCID 51

Meet-Me 会議 37

MLPP、使用 51

P

PAB

 Web ページからの使用 73

 電話機で使用 66

PIN、変更 79

T

TABSynch 75

W

Web ベースのサービス

 設定 71

 「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 84

あ

アイコン

- 回線の 13
- コールの状態の 13

アイドル状態 14

アドレス帳同期化ツール 75

暗号化されたコール 50

安全な会議 38

安全なコール 50

い

インターコム回線 14, 40

う

ウィスパー 14

え

エクステンション モビリティ 53

お

音声、品質 7

オンフック ダイアル 21

音量

電話機の呼出音の 59

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ フォンの 57

か

会議コール

Meet-Me 37

～からの参加者の削除 38

～の参加者の表示 38

～のセキュリティレベル 38

回線

BLF の使用 49

共有 47

切り替え 28

～でサポートされているコールの数 13

～とコール転送 32, 80

～とコールの状態 13

～のアイコン 13

～の説明 13

～のテキストラベル 80

～のボイス メッセージ インジケータの設定 80

～の呼出音 59

～の呼出音のパターン 80

き

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 47

～の説明 47

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照 グループのコール ピックアップ 43

け

言語（ロケール）の設定 79

こ

コール

安全な 50

応答 24

回線ごとの最大数 13

回線との比較 13

サイレントの使用 34

終了 26

転送 30, 32, 80

～のアイコン 13

～の会議機能 35

～の複数の参加者 35

パーク 45

発信 20, 22

複数、～の切り替え 28

複数の処理 28

ブロッキング 34

保存と取得 45

ミュート 28

優先順位付け 51

呼び出し中のリダイレクト 43

割り込み 47

コール パーク 45

コール ピックアップ 43

コール待機 24

コール転送

Web ページからの設定 80

電話機で設定 32

コールの切り替え 28

コールの終了、～のオプション 26

コールの転送、～のオプション 32

コールの発信、～のオプション 20, 22

コールへの応答 24

個人アドレス帳、「PAB」を参照

固定短縮ダイヤル 41, 75

さ

サービス、～への登録 77

サイレント 34

し

自動応答 58

自動ダイヤル 21

社内ディレクトリ

Web ページからの使用 84

電話機で使用 61, 64

す

ステータス データ、検索 88

スピーカフォン

使用 56

～でのコールの発信 20

～でのコールへの応答 24

～での切断 26

せ

セキュリティ、コールの 50

接続済み 14

切断、～のオプション 26

そ

- ソフトキー ボタン
～の説明 11

た

- ダイヤル、～のオプション 20, 22
- 短縮ダイヤル
 - 使用 22
 - 設定 41, 75
 - ～での BLF の使用 41
 - ～の説明 41
 - ラベル 75

ち

- 着信履歴、～のレコード 61

て

- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 84
 - 社内 64
 - 電話機で使用 64
 - パーソナル 64, 66
- デバイス設定ページ 72
- 転送、～のオプション 30
- 電話回線
 - ～の説明 13
- 電話機サービス
 - 設定
 - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照

電話スクリーン

- 言語の変更 60
- コントラストの調整 60
- 照明の設定 60

と

- 登録、電話機サービスへの 77
- トラブルシューティング
 - 「QRT」も参照
 - 一般的な 88

に

- 認証されたコール 50

ね

- ネットワーク設定データ、検索 88

は

- パーソナルディレクトリ
 - Web ページからの使用 73
 - 電話機で使用 66
- パスワード、変更 79
- 発信履歴、～のレコード 61
- ハントグループ、ログアウト 46
- ハントグループからのログアウト 46
- ハンドセット
 - 使用 56

ひ

ビジョ ランプ フィールド 49

ふ

ファースト ダイヤル
 Web ページからの設定 74
 電話機で使用 66
 複数のコール、処理 28
 不在履歴、～のレコード 61
 不審なコール、トレース 51
 プライバシー
 および共有回線 47
 プレダイヤル 21

へ

ヘッドセット
 使用 56
 ～でのコールの発信 20
 ～でのコールへの応答 24
 ～での切断 26
 ヘッドセットのパフォーマンス、一般的な 6

ほ

ボイス メッセージ インジケータ
 ～の設定の変更 80
 ～の説明 69
 ボイス メッセージ サービス 69
 ボタン 40
 保留
 およびコールの切り替え 28

および転送 30

ま

マルチパーティ コール
 ～の詳細の表示 62, 63
 履歴での識別 62, 63

み

ミュート、使用 28

め

迷惑呼 ID 51
 メッセージ
 聞く 69
 ～のインジケータ 59, 69

ゆ

ユーザ オプション Web ページ
 アクセス 71
 ～での機能とサービスの設定 73
 ～での電話機サービスへの登録 77
 優先順位付け、コールの 51

よ

呼出音
 カスタマイズ 59
 ～の音量 59
 呼出音、変更 59
 呼出音のパターン、変更 80

り

- リダイヤル 20
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 47
 - 削除 61
 - ～で表示してダイヤル 61

わ

- 割り込み
 - および共有回線 47