

# 電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

## 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

| 目的                                      | 必要な操作または状態の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回線ごとの呼出音のトーンを変更する                       | <ol style="list-style-type: none"><li> &gt; [ユーザ設定] &gt; [呼出音] を選択します。</li><li>電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。</li><li>呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。</li><li>[選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します。</li></ol>                                                                                    |
| 回線ごとに呼出音のパターン（点滅のみ、一度鳴らす、ピープ音のみなど）を変更する | <ol style="list-style-type: none"><li>ユーザ オプション Web ページにログインします（<a href="#">P.79 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」</a>を参照してください）。</li><li>呼出音のパターン設定にアクセスします（<a href="#">P.86 の「Web での回線設定の制御」</a>を参照してください）。</li></ol> <div><br/>(注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。</div> |
| 電話機の呼出音の音量レベルを調節する                      | ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。                                                                                                                                                                                                                  |

| 目的                             | 必要な操作または状態の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する | <div><div><div>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.79 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</div><div>2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.86 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</div></div><div><div></div><div><div>(注)</div><div>通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</div></div></div></div> |

# 電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

| 目的                                                                       | 必要な操作または状態の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話スクリーンの明るさを変更する                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [明るさ] を選択します。</li><li>2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。</li><li>3. [保存] または [キャンセル] を押します。</li></ol>                                                                                                                                                                                              |
| 背景イメージを変更する                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [背景イメージ] を選択します。</li><li>2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。</li><li>3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。</li><li>4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。</li><li>5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。</li></ol>                                                                                                                                                                        |
| 電話スクリーンの言語を変更する                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.79 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. ユーザ設定にアクセスします (P.85 の「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 回線テキストラベルを変更する                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.79 の「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」を参照してください)。</li><li>2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.86 の「<a href="#">Web での回線設定の制御</a>」を参照してください)。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュールのコントラストを調節する (拡張モジュールを備えた SCCP 電話機のみ) | <ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [コントラスト] を選択します。</li><li>2. 調整するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li><li>3. [保存] または [キャンセル] を押します。</li></ol> <div><br/>(注) Cisco Unified IP Phone 7945G は Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュールをサポートしていません。</div> |
| 電話スクリーンの照明をオフにする                                                         | システム管理者に連絡し、このオプション機能が使用可能になっているかどうかを確認します。この機能により、電話スクリーンの照明をあらかじめ決めておいた時間 (システム管理者が設定) にオフにすることができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |