

# Index

---

## A

ASCII ラベル フィールドのサポート 82

## B

BLF 54

## C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 82

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 95

～のオンライン ヘルプ 19

～の機能の設定 21, 92

～の資料 2

～の図 10, 11

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 6

～用 Web ベースのサービス 78

Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール 50, 67, 92

Cisco Unified Video Advantage 93

Cisco WebDialer 90

Cisco エクステンション モビリティ 59

CMC 26, 95

## E

EM 59

## F

FAC 26, 95

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

## M

Meet-Me 会議 40, 42

MLPP、使用 57

## P

PAB

Web ページでの使用 80

電話機で使用 73

PIN、変更 85

## Q

Quality Reporting Tool 97

## T

TABSynch 82

TAPS 7  
Tool for Auto-Registered Phones Support 7

## U

URL ダイアル、履歴から 70

## W

Web ベースのサービス  
設定 78  
「ユーザ オプション Web ページ」も参照  
WebDialer 90

## あ

アイコン  
回線の 15  
コールの状態を示す 15  
アイドル 16  
アドレス帳同期ツール 82  
暗号化されたコール 55  
安全、警告 3  
安全な会議 41  
安全なコール 55

## い

一方向 16  
インストール、Cisco Unified IP Phone 5  
インターコム コール 43  
インターコム回線 16, 43

## う

ウイスキーパー 16

## え

エクステンション モビリティ 59

## お

オーディオ、～の品質 8  
オーディオ メッセージ受信インジケータ 76  
折返し 25  
オンフック ダイアル 24  
オンライン ヘルプ、使用 19  
音量  
電話機の呼出音の 65  
ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ  
フォンの 63  
音量ボタン 13

## か

会議コール  
Meet-Me 40, 42  
～からの参加者の削除 41  
～の参加者の表示 41  
～のセキュリティレベル 41  
～のタイプ 38

## 回線

共有 51  
～でサポートされるコール数 15, 92  
～と BLF の使用 54  
～とコール転送 86

～とコールの状態	15
～のアイコン	15
～の切り替え	31
～の説明	15
～のテキストラベル	86
～のボイスメッセージインジケータの設定	86
～のボタン	12
～の呼出音のトーン	65
～の呼出音のパターン	86
表示	17
回線ボタン	12

## き

キーパッド	14
機能、～のオペラビリティ	21, 92
機能タブ	17
機能ボタン	
サービス	13
設定	13
ディレクトリ	13
～の表示	19
ヘルプ	13
メッセージ	13
機能メニュー	19
共有回線	
～とリモートで使用中のアイコン	51
～の説明	51
プライバシーの使用	53
割り込みの使用	51
切り替え、コールの	31

## く

クライアント マター コード、「CMC」を参照	
グループ コール ピックアップ	47

## け

警告、安全	3
言語（ロケール）設定	85

## こ

コール	
安全な	55
応答	27
回線ごとの最大数	15
回線との違い	15
サイレントの使用	37
終了	29
転送	34, 86
～のアイコン	15
～の会議機能	38
～の複数の通話相手	38
～の問題のレポート	97
～の割り込みの防止	53
パーク	49
発信	23, 25
表示	17, 33
複数、～の切り替え	31
複数の処理	31
ブロック	37
保存と取得	49
保留と復帰	30
ミュート	31

優先順位付け	57
呼び出し中のリダイレクト	47
割り込み	51
コール ピックアップ	47
コール アクティビティ領域	17
コール ウェイティング	27
コール処理	
応用的な	45
基本的な	23
コール転送	
Web ページでの設定	86
コールの概要モード	33
コール パーク	49
コールへの応答	27
個人アドレス帳、「PAB」を参照	
固定短縮ダイヤル	45, 82

## さ

サービス、～への登録	83
サービス ボタン	13
サイレント	37

## し

自動応答	64
自動ダイヤル	24
社内ディレクトリ	
Web ページでの使用	90
電話機で使用	68, 71
終了、コールの、～のオプション	29
詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	69, 70
資料、アクセス	2

## す

スクリーン	
クリーニング	18
照明の設定	67
スリープモード	18
～の機能	17
ステータス データ、～へのアクセス	95
ステータス行、表示	17
スピーカフォン	
使用方法	62
～で応答	27
～でのコールの発信	23
～のボタン	13
～を使用中に切断	29
スリープモード、～からの電話スクリーンの復帰	18

## せ

セキュリティ、コールの	55
接続済み	16
切断、～のオプション	29
設定、カスタマイズ	65
設定ボタン	13
選択ボタン	14

## そ

双方向	16
ソフトキー ボタン	
～の説明	14
～のラベル	17

## た

- ダイヤル、～のオプション 23, 25
- タブ、タッチスクリーン上の 17
- 短縮ダイヤル
  - 使用方法 25
  - 設定 45, 82
  - ～での BLF の使用 45
  - ～の説明 45
  - ～のボタン 12
  - ラベル 17, 82

## ち

- 着信履歴、～のレコード 68

## て

- ディスプレイ ボタン 12, 18
- ディレクトリ
  - Web ページでの使用 90
  - 社内 71
  - 電話機で使用 71
  - パーソナル 71, 73
- ディレクトリ ボタン 13
- デバイス設定ページ 79
- テレフォニー機能
  - オーディオ メッセージ受信インジケータ 76
- 転送、～のオプション 34
- 電話回線
  - ～の説明 15
  - ～のボタン 12
  - 表示 17

## 電話機サービス

- 設定
  - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- 電話スクリーン
  - 言語の変更 67
  - コントラストの調節 67
- 電話タブ 17

## と

- 登録、電話機サービスの 83
- トラブルシューティング
  - 一般的な 95
  - 「品質」も参照

## な

- ナビゲーション ボタン 14

## に

- 認証されたコール 55

## ね

- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 95

## は

- パーソナル ディレクトリ
  - Web ページでの使用 80
  - 電話機で使用 73
- パスワード、変更 85
- 発信、コールの、～のオプション 23, 25

発信者 ID	17
発信履歴、～のレコード	68
ハントグループ、ログアウト	50
ハンドセット	
受け台への確実な取り付け	6
使用方法	62
ライトストリップ	14

## ひ

ビジーランプフィールド	54
品質	97

## ふ

ファーストダイヤル	
Web ページでの設定	81
電話機で使用	73
複数のコール、処理	31
不在履歴、～のレコード	68
不審なコール、トレース	56
復帰、使用	30
フックスイッチクリップ、取り外し	6
フットスタンド	
調節	7
～のボタン	12
プライバシー	
使用方法	53
～と共有回線	51
プレダイヤル	24
プログラマブルボタン	
～の説明	12
～のラベル	17

## へ

ヘッドセット	
使用方法	62
～で応答	27
～でのコールの発信	23
～のボタン	13
～を使用中に切断	29
ヘッドセットのパフォーマンス、全般	7
ヘルプ、使用	19
ヘルプボタン	13, 33

## ほ

ボイスメッセージサービス	76
ボイスメッセージのインジケータ	
～の設定の変更	86
～の説明	76
ボタン	43
ボタン、特定	10
保留	
使用方法	30
～とコールの切り替え	31
～と転送	34
保留復帰インジケータ、コールの復帰	30

## ま

マルチパーティコール	
～の詳細の表示	69, 70
履歴からの特定	69

## み

- ミュート、使用 31
- ミュート ボタン 13

## め

- 迷惑呼 56
- 迷惑呼 ID 56
- メッセージ
  - ～のインジケータ 66, 76
  - ～を聞く 76
- メッセージ ボタン 13
- メニュー、使用方法 19

## ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
  - アクセス 78
  - ～での機能およびサービスの設定 80
  - ～での電話機サービスの登録 83
- 優先順位付け、コールの 57

## よ

- 呼出音
  - カスタマイズ 65
  - ～のインジケータ 14
  - ～の音量 65
- 呼出音のトーン、変更 65
- 呼出音のパターン、変更 86

## り

- リダイヤル 23
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 51
  - 削除 68
  - ～にある URL エントリからのダイヤル表示とダイヤル 70
  - 表示とダイヤル 68

## ろ

- ログアウト、ハント グループからの 50

## わ

- ワイドバンド ヘッドセット 62
- 割り込み
  - 使用方法 51
  - ～と共有回線 51
  - ～とプライバシー 53