







ボイスメッセージへのアクセス

ボイスメッセージにアクセスするには、 ボタンを使用します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイスメッセージサービスは、会社によって決定されず。ボイスメッセージシステムの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイスメッセージサービスの個人設定を行う	<p> を押し、音声の指示に従います。</p> <p>スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。</p>
新しいボイスメッセージの着信を確認する	<p>次の表示を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ハンドセットの赤いランプの点灯(このインジケータは異なる場合があります。P.60の「呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ」を参照してください)。 • メッセージ受信アイコン  の点滅、および電話スクリーンのテキストメッセージ。 <p> (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にボイスメッセージがある場合にのみ表示されます。プライマリ回線以外でボイスメッセージを受信しても表示されません。</p> <p>次の音を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。 <p> (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合にのみ聞こえます。</p>

目的	必要な操作または状態の説明
ボイスメッセージを聞く、またはボイスメッセージメニューにアクセスする	 を押します。 このボタンを押すと、メッセージサービスに自動ダイヤルされるか、またはスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイスメッセージサービスによって異なります。
ボイスメッセージシステムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、 P.30の「ボイスメッセージシステムへのコールの送信」 を参照してください。