




電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。








呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーンを変更する	<ol style="list-style-type: none">  > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。 [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	<p>ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。</p>
電話機のオーディオ ボイス メッセージ インジケータを鳴らす方法を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします (P.69 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.76 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします (P.69 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.76 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="384 302 1063 329">1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。<li data-bbox="384 345 1166 373">2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。<li data-bbox="384 389 904 417">3. [保存] または [キャンセル] を押します。 <p data-bbox="427 446 481 474"></p> <p data-bbox="427 487 1209 576">(注) 非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違っ て保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の 操作を行います。</p> <p data-bbox="521 609 1116 636"> を押してから、キーパッドで 1、3 を押します。</p> <p data-bbox="521 669 1209 727">次に、 を押して電話スクリーンの表示が見えるよ うになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。</p>
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="384 756 1063 784">1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。<li data-bbox="384 800 1209 859">2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選 択します。<li data-bbox="384 875 1157 902">3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。<li data-bbox="384 919 928 946">4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。<li data-bbox="384 963 1209 1021">5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押し ます。 <p data-bbox="427 1040 481 1068"></p> <p data-bbox="427 1081 1209 1140">(注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステ ムで無効になっています。</p>
スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="384 1162 1209 1221">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.69 の「ユーザ オ プション Web ページへのアクセス」を参照してください)。<li data-bbox="384 1237 1209 1295">2. ユーザ設定にアクセスします (P.75 の「Web でのユーザ設定の制御」 を参照してください)。
回線テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="384 1318 1209 1377">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.69 の「ユーザ オ プション Web ページへのアクセス」を参照してください)。<li data-bbox="384 1393 1209 1451">2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.76 の「Web での回線設定の制 御」を参照してください)。