







ボイス メッセージへのアクセス

ボイスメッセージにアクセスするには、 ボタンを押します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されま
す。ボイス メッセージ システムの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 を押し、音声の指示に従います。 スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の表示を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.65 の「呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • メッセージ受信アイコン  の点滅、および電話スクリーンのテキストメッセージ。  <p>(注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にメッセージがある場合にのみ表示されます。プライマリ回線以外でボイス メッセージを受信しても表示されません。</p> 次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> • コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。  <p>(注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合にのみ聞こえます。</p>

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	 を押します。 このボタンを押すと、メッセージサービスに自動ダイヤルされるか、またはスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイスメッセージサービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、 P.29 の「 ボイス メッセージ システムへのコールの送信 」を参照してください。