

# Index

---

## A

ASCII ラベル フィールドのサポート 73

## B

BLF 47

## C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 73

Cisco Unified IP Phone

接続 4

登録 6

～のオンライン ヘルプ 16

～の機能の設定 16, 83

～の図 9

～の説明 8

～の高さの調節 6

ハンドセット受け台の確実な取り付け 5

～用 Web ベースのサービス 69

Cisco Unified Video Advantage 84

Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照 81

CMC 21

## F

FAC 21

Forced Authorization Code 21

## G

G ピック 40

## M

Meet-Me 会議 34

MLPP、使用 49

## P

PAB 60

Web ページでの使用 71

PIN、変更 75

## Q

QRT、使用方法 87

Quality Reporting Tool 87

## T

TABSynch 73

TAPS、使用 6  
Tool for Auto-Registered Phones Support 6

## U

URL ダイアル、履歴から 59

## W

Web ベースのサービス

設定 69

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 20

## あ

アイコン

回線の 12

コールの状態を示す 12

アイドル 13

アドレス帳同期ツール 73

暗号化されたコール 48

安全、警告 2

安全な会議 35

安全なコール 48

## い

インストール、Cisco Unified IP Phone 4

インターコム コール 36

インターコム回線 13

## う

ウイスペア 13

## え

エクステンション モビリティ

ログアウト 51

ログイン 51

## お

応答、コールへの、～のオプション 22

オーディオ、～の品質 7

オーディオに関する問題 87

音

「オーディオ、～の品質」を参照 7

オンフック ダイアル 19

オンライン ヘルプ、使用 16

音量ボタン、説明 11

## か

会議コール

Meet-Me 34

～からの参加者の削除 35

～の参加者の表示 35

～のセキュリティレベル 35

～のタイプ 32

回線

アイコン 12

～と BLF の使用 47

～とコール転送 30, 76

～とコールの状態 12

- ～の説明 12
- ～のテキスト ラベル 76
- ～のボイス メッセージ インジケータの設定 76
- ～の呼出音のパターン 76
- 表示 12
- 回線ボタン、識別 10
- カスタマイゼーション
  - メッセージ 67
- き**
- キーパッド
  - ～の説明 11
- 機能、～のアベイラビリティ 16, 83
- 機能ボタン
  - サービス 11
  - 設定 11
  - ヘルプ 11
  - メッセージ 10
- 機能メニュー、使用方法 16
- 共有回線
  - ～とリモートで使用中のアイコン 43
  - ～の説明 43
  - プライバシーの使用 46
  - 割り込みの使用 44
- 切り替え、コールの 25
- く**
- クライアント マター コード 21
- グループ コール ピックアップ、使用方法 40
- け**
- 警告、安全 2
- 言語 (ロケール) 設定 75
- こ**
- コール
  - 安全な 48
  - 応答 22
  - 回線ごとの最大数 12
  - 回線との違い 12
  - サイレントの使用 31
  - 終了 23
  - 転送 28, 30, 76
  - ～のアイコン 12
  - ～の会議機能 32
  - ～の複数の通話相手 32
  - ～の問題のレポート 87
  - パーク 41
  - 発信 18
  - 表示 12, 25
  - 複数、～の切り替え 25
  - 複数の処理 25
  - 複数の表示 27
  - ブロック 31
  - 保存と取得 41
  - 保留と復帰 24
  - ミュート 25
  - 優先順位付け 49
  - 呼び出し中のリダイレクト 39
  - 割り込み 44
- コール アクティビティ 領域、表示 12
- コール ピックアップ、使用方法 39

コール ウェイティング	22
コール処理、応用的な	38
コール処理、基本的な	18
コール転送	
Web ページでの設定	76
電話機で設定	30

コールパーク 41

個人アドレス帳

    「PAB」を参照 62

個人アドレス帳 (PAB)

    ～からダイヤル 21

個人アドレス帳、「PAB」を参照

固定短縮ダイヤル 73

## さ

サービス、～への登録 74

サービス ボタン、説明 11

サイレント 31

## し

自動応答 56

自動ダイヤル 19

社内ディレクトリ

    電話機で使用 20

    ～の Web ページからダイヤル 20

終了、コールの、～のオプション 23

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 58, 59

## す

ステータス データ、～へのアクセス 86

ステータス行、表示 12

スピーカフォン

    ～で応答 22

    ボタン、識別 11

    モード 54

    ～を使用中に切断 23

## せ

セキュリティ

    安全なコールの送受信 48

    ～のレベル 48

    ノンセキュア コールの確認 48

接続済み 13

切断、～のオプション 23

設定

    オプション 83

設定ボタン、説明 11

## そ

ソフトキー ボタン

    ～の説明 11

    ～のラベル 12

## た

他 Grp 40

ダイヤル、～のオプション 18

ダイレクト コールパーク 41

タブ、電話および機能 14

短縮ダイヤル 38

    使用方法 20

    設定 73

- ボタン、特定 10
- ラベル 12, 73
- ち**
- 着信履歴、～のレコード 57
- 直接転送 28
- て**
- ディレクトリ
  - 社内 60
  - 電話機で使用 20, 57
  - ～の Web ページからダイヤル 20
  - パーソナル 60
- テキスト、電話機への入力 16
- デバイス設定ページ 70
- 転送、コールの、～のオプション 30
- 転送、～のオプション 28
- 電話回線
  - ～の説明 12
  - ～のボタン 10
  - 表示 12
- 電話機サービス
  - 設定
  - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- 電話スクリーン
  - クリーニング 15
  - ～の機能 12
  - ～の言語の変更 66
  - ～のコントラストの調節 66
- と**
- 登録、電話機サービスの 74
- トラブルシューティング 86
  - 「品質」も参照 86
- な**
- 内線番号、表示 12
- ナビゲーション ボタン、説明 11
- に**
- 認証されたコール 48
- ね**
- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 86
- は**
- パーク取得プレフィクス 41
- パーソナルディレクトリ
  - Web ページでの使用 71
- パスワード、変更 75
- 発信、コールの、～のオプション 18
- 発信者 ID 14
- 発信履歴、～のレコード 57
- ハント グループ、ログアウト 42
- ハンドセット
  - 受け台への確実な取り付け 5
  - 使用方法 54
  - ライト ストリップ 11

## ひ

ビジー ランプ フィールド  
「BLF」を参照 47  
ピック 39  
品質 87

## ふ

ファースト ダイアル  
Web ページでの設定 72  
ファースト ダイアル サービス  
～を使用してダイアル 21  
複数のコール、処理 25  
不在履歴、～のレコード 57  
不審なコール、トレース 49  
復帰、使用 24  
フックスイッチクリップ、取り外し 5  
フットスタンド  
調節 6  
ボタン、識別 10  
プライバシー  
使用方法 46  
～と共有回線 43  
プログラマブル ボタン  
～の説明 10  
～のラベル 12

## へ

ヘッドセット  
オーディオの品質 7  
購入 55  
～で応答 22

ボタン、識別 11  
モード 54  
～を使用中に切断 23

ヘッドセットのパフォーマンス、全般 6  
ヘルプ、使用 16  
ヘルプ ボタン、説明 11

## ほ

ボイス メッセージ サービス 67  
ボイス メッセージ システムへのコールの転送  
29  
ボイス メッセージのインジケータ 67  
～の設定の変更 76  
他のコール ピックアップ、使用方法 40  
保留  
使用方法 24  
～とコールの切り替え 25  
～と転送 28

## ま

マルチパーティ コール  
～の詳細の表示 58, 59  
履歴からの特定 58

## み

ミュート、使用 25  
ミュート ボタン、説明 11

## め

迷惑呼 ID (MCID)、使用 49

## メッセージ

- ～のインジケータ 65, 67
- ～を聞く 67
- メッセージ ボタン、説明 10
- メニュー、使用方法 16

## ゆ

## ユーザ オプション Web ページ

- アクセス 69
- ～での機能およびサービスの設定 71
- ～での電話機サービスの登録 74
- 優先順位付け、コールの 49

## よ

## 呼出音

- カスタマイズ 65
- ～のインジケータ 11
- 呼出音のパターン、変更 76

## り

- リダイヤル 18
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の 43
- 履歴
  - 削除 57
  - ～にある URL エントリからのダイヤル 59
  - 表示とダイヤル 57

## ろ

- ログアウト、ハント グループからの 42

## わ

- ワイドバンド ハンドセット 54
- 割り込み
  - 使用方法 44
  - ～と共有回線 43
  - ～とプライバシー 46