





会議ステーションの設定の変更

呼出音のタイプと音量、ディスプレイ画面、およびボイス メッセージ インジケータを調整することで、Cisco Unified IP Conference Station 7937G を個人設定できます。


呼出音とメッセージ インジケータのカスタマイズ

会議ステーションが着信コールや新しいボイス メッセージを示す方法をカスタマイズできます。また、会議ステーションの呼出音の音量を調整することもできます。

目的	操作
呼出音のタイプを変更する	<ol style="list-style-type: none"> > [設定] > [ユーザ設定] > [呼出音タイプ] を選択します。呼出音のタイプを強調表示し、[再生] を押してサンプルを聞きます。[選択] を押してから [保存] を押し、呼出音のタイプを設定します。
会議ステーションが新しいボイス メール メッセージを示す方法を変更する	<ol style="list-style-type: none">ユーザ オプション Web ページにログインします。P.45 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。メッセージの設定にアクセスします。P.52 の「Web での回線設定の制御」を参照してください。 <p> (注) 場合によっては、この設定にアクセスするために、事前にシステム管理者にアクセスを有効にもらう必要があります。</p>
会議ステーションの呼出音の音量レベルを調整する	会議ステーションがオンフックの間に (つまり、コール アクティビティがない期間)、  または  を押します。音量は、自動的に保存されます。

会議ステーションのディスプレイ画面のカスタマイズ

会議ステーションのディスプレイ画面の特性を調整できます。

目的	操作
ディスプレイ画面のコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none">  > [設定] > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。 コントラストの設定を調整するには、[アップ] または [ダウン] を押します。 [保存] を押します。
ディスプレイ画面の言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします。P.45 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。 ユーザ設定にアクセスします。P.51 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください。