

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、**[メッセージ]** ソフトキーを使用します。



(注) Cisco Unified IP Conference Station 7937G システムがどのボイス メッセージ サービスを使用するかは、会社ごとに異なります。最も正確で詳細な情報については、お使いのボイス メッセージ サービスに付属のドキュメントを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスをセットアップして個人設定する	[メッセージ] ソフトキーを押し、自動音声応答システムの指示に従ってください。ディスプレイ画面にメニューが表示されたら、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージがあるか確認する	次のビジュアルおよびオーディオ アラートを確認します。 <ul style="list-style-type: none">会議ステーションの赤色の LED インジケータディスプレイ画面のメッセージアイコンコール発信時のスタッター ダイアル トーン メッセージ インジケータの設定方法については、 P.36 の「呼出音とメッセージ インジケータのカスタマイズ」 を参照してください。
ボイス メッセージを再生する、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	[メッセージ] ソフトキーを押します。 お使いのボイス メッセージ サービスによって、メッセージ サービスが自動ダイアルされるか、またはディスプレイ画面にメニューが表示されます。
コールをボイス メッセージシステムへ送信する	[即転送] ソフトキーを押します。 即転送機能は、コール（呼び出し中および保留中のコールを含め）をボイス メッセージシステムへ自動的に転送します。発信者には、ボイス メッセージ グリーティングが聞こえます。この時点で、メッセージを終了できます。