







ボイスメッセージへのアクセス

電話機に「ボイスメールを受信しました」と表示されているときや赤色のライトが点滅しているときは、電話機からメッセージにアクセスできます。



(注)

お使いの電話機システムが使用するボイスメッセージサービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイスメッセージサービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイスメッセージサービスの個人設定を行う	<ol style="list-style-type: none"> [メッセージ] を押すか、 を押し続けます。 音声ガイダンスに従います。 <p> (注) メイン電話スクリーンの左ソフトキーを [電話帳] に変更すると、[メッセージ] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、P.82 の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。</p>
新しいボイスメッセージの着信を調べる	<p>電話機で次のインジケータを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 点滅する赤色のライト 「ボイスメールを受信しました」というテキストメッセージ  (回線表示) で電話番号の横に表示される点滅するメッセージ受信アイコン 
ボイスメッセージを聞く、またはボイスメッセージシステムメニューにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> [メッセージ] を押すか、 を押し続けます。 ボイスメッセージのパスワードを入力します。 音声の指示に従ってメッセージを聞きます。 <p> (注) メイン電話スクリーンの左ソフトキーを [電話帳] に変更すると、[メッセージ] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、P.82 の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。</p>

目的	操作
ボイス メッセージ システム にコールを送信する	<p data-bbox="416 191 669 224">[即転送] を押します。</p> <p data-bbox="416 243 1214 347">コール（呼び出し中や保留中のものも含む）がボイス メッセージ システムに自動転送されます。発信者はボイス メッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。</p>