





電話設定の使用

呼出音、背景イメージ、その他の設定を調整して、Cisco Unified IP Phone を個人設定できます。



呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとに呼出音を変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ヨビダシオンタイプ] を選択します。2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。3. 呼出音を選択して、サンプルを再生します。4. [センタク]、OK の順で押して呼出音を設定するか、[キャンセル] を押して操作を取り消します。
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.54 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. コール呼出音パターン設定にアクセスします (P.62 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスする前に、システム管理者がこの設定を有効にしておく必要があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押しします。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.54 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. メッセージ インジケータ設定にアクセスします (P.62 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性は調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.54 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.62 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
回線のテキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.54 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.62 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 のコントラストを調節する (適用可能な場合)	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [コントラスト] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [ホゾン] または [キャンセル] を押します。