

ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン > [メッセージ] を使用します。

 **(注)** お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 > [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 電話スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージをチェックする	次の表示を確認します。 • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.63 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • 電話スクリーンのメッセージ受信アイコンとテキスト メッセージ。 (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にメッセージがある場合にのみ表示されます。他の回線でボイス メッセージを受信しても、プライマリ回線にメッセージがなければ表示されません。 次の音を確認します。 • コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ フォンから聞こえるスタッタ音。 (注) スタッタ音は回線によって異なります。スタッタ音は、メッセージを受信した回線を使用しているときにだけ聞こえます。

目的	操作
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	● () > [メッセージ] を押します。 このボタンを押すと、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、または電話スクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、P.33 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」を参照してください。