

ボイス メッセージへのアクセス

ボイスメッセージにアクセスするには、 ボタンを押します。



(注)

お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ システムの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 を押し、音声の指示に従います。 スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の表示を確認します。 • ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。P.65 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください）。 • メッセージ受信アイコン  の点滅、および電話スクリーンのテキストメッセージ。  (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にメッセージがある場合にのみ表示されます。プライマリ回線以外でボイス メッセージを受信しても表示されません。 次の音を確認します。 • コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。  (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合にのみ聞こえます。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	 を押します。 このボタンを押すと、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。詳細については、 P.32 の「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」 を参照してください。