

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 83

B

BLF 52

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 82

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 7

～のオンライン ヘルプ 18

～の機能の設定 18, 94

～の図 10

～の説明 9

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 6

～用 Web ベースのサービス 77

Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 94

Cisco Unified Video Advantage 95

Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照 92

CMC 23

F

FAC 23

Forced Authorization Code 23

M

MLPP、使用 56

P

PAB 70

Web ページでの使用 79

PIN、変更 87

Q

QRT、使用方法 98

Quality Reporting Tool 98

T

TABSynch 82

TAPS、使用 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

URL ダイアル、履歴から 69

W

Web ベースのサービス

設定 77

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 22

あ

アイコン

回線の 14

コールの状態を示す 14

アイドル 15

アクセス リスト

作成 90

設定 90

アドレス帳同期ツール 82

暗号化されたコール 54

安全、警告 3

安全な会議 40

安全なコール 54

い

インストール、Cisco Unified IP Phone 5

インターコム コール 41

インターコム回線 15

う

ウイスペア 15

え

エクステンション モビリティ

ログアウト 58

ログイン 58

お

応答、コールへの、～のオプション 25

オーディオ、～の品質 8

オーディオに関する問題 98

オンフック ダイアル 21

オンライン ヘルプ、使用 18

音量ボタン、説明 13

か

会議コール

～からの参加者の削除 40

～の参加者の表示 40

～のセキュリティレベル 40

～のタイプ 36

ミーティング 39

回線

アイコン 14

～と BLF の使用 52

～とコール転送 33, 88

～とコールの状態 14

～の説明 14

～のテキスト ラベル 88

- ～のボイス メッセージ インジケータの設定 88
 - ～の呼出音のパターン 88
 - 表示 14
 - 回線ボタン、識別 12
 - カスタマイゼーション
 - メッセージ 75
- き**
- キーパッド
 - ～の説明 13
 - 機能、～のアベイラビリティ 18, 94
 - 機能ボタン
 - サービス 13
 - 設定 13
 - ヘルプ 13
 - メッセージ 12
 - 機能メニュー、使用方法 18
 - 共有回線
 - ～とリモートで使用中のアイコン 48
 - ～の説明 48
 - プライバシーの使用 51
 - 割り込みの使用 49
 - 切り替え、コールの 29, 59
- く**
- クライアント マター コード 23
 - グループ コール ピックアップ 44
- け**
- 警告、安全 3
- 携帯電話
 - ～からコールを発信 59
 - モバイル コネクトの無効化 60
 - 言語 (ロケール) 設定 87
- こ**
- コール
- 安全な 54
 - 応答 25
 - 回線ごとの最大数 14
 - 回線との違い 14
 - サイレントの使用 35
 - 終了 27
 - 転送 31, 33, 88
 - ～のアイコン 14
 - ～の会議機能 36
 - ～の複数の通話相手 36
 - ～の問題のレポート 98
 - パーク 46
 - 発信 20
 - 表示 14, 29
 - 複数、～の切り替え 29
 - 複数の処理 29
 - 複数の表示 30
 - ブロック 35
 - 保存と取得 46
 - 保留と復帰 27
 - ミュート 28
 - 優先順位付け 56
 - 呼び出し中のリダイレクト 44
 - 割り込み 49
 - コール アクティビティ 領域、表示 14
 - コール パーク 46

コール ピックアップ	44
コール処理、応用的な	43
コール処理、基本的な	20
コール待機	25
コール転送	
Web ページでの設定	88
電話機で設定	33
国際コールのロギング	21, 69, 74
個人アドレス帳	
「PAB」を参照	72
個人アドレス帳 (PAB)	
～からダイヤル	23
個人アドレス帳、「PAB」を参照	
固定短縮ダイヤル	83
さ	
サービス、～への登録	84
サービス ボタン、説明	13
サイレント	35
し	
自動応答	64
自動ダイヤル	21
社内ディレクトリ	
電話機で使用	22
～の Web ページからダイヤル	22
終了、コールの、～のオプション	27
詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	68, 69

す	
ステータス データ、～へのアクセス	97
ステータス行、表示	14
スピーカフォン	
～で応答	25
ボタン、識別	13
モード	61
～を使用中に切断	27
せ	
セキュリティ	
安全なコールの送受信	54
～のレベル	54
ノンセキュア コールの確認	54
接続済み	15
切断、～のオプション	27
設定	
オプション	94
設定ボタン、説明	13
そ	
ソフトキー ボタン	
～の説明	13
～のラベル	14
た	
ダイヤル、～のオプション	20
ダイレクト コールパーク	46
タブ、電話および機能	16
短縮ダイヤル	43

使用方法	22
設定	83
ボタン、特定	12
ラベル	14, 83

ち

着信履歴、～のレコード	67
直接転送	31

て

ディレクトリ	
社内	70
電話機で使用	22, 67
～の Web ページからダイヤル	22
パーソナル	70
テキスト、電話機への入力	18
デバイス設定ページ	78
転送	
～のオプション	31
転送、コールの、～のオプション	33
電話回線	
～の説明	14
～のボタン	12
表示	14
電話機サービス	
設定	
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	
電話スクリーン	
クリーニング	17
～の機能	14
～の言語の変更	66
～のコントラストの調節	66

と

登録、電話機サービスの	84
トラブルシューティング	97
「品質」も参照	97

な

内線番号、表示	14
ナビゲーション ボタン、説明	13

に

認証されたコール	54
----------	----

ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス	97
---------------------	----

は

パーク取得プレフィクス	46
パーソナルディレクトリ	
Web ページでの使用	79
パスワード、変更	87
発信、コールの、～のオプション	20
発信者 ID	16
発信履歴、～のレコード	67
ハント グループ、ログアウト	47
ハンドセット	
受け台への確実な取り付け	6
使用方法	61
ライト ストリップ	13

ひ

- ビジー ランプ フィールド 52
- 品質 98

ふ

- ファースト ダイヤル
 - Web ページでの設定 81
- ファースト ダイヤル サービス
 - ～を使用してダイヤル 23
- 複数のコール、処理 29
- 不在履歴、～のレコード 67
- 不審なコール、トレース 55
- 復帰、使用 27
- フックスイッチクリップ、取り外し 6
- フットスタンド
 - 調節 7
 - ボタン、識別 12
- プライバシー
 - 使用方法 51
 - ～と共有回線 48
- プログラマブル ボタン
 - ～の説明 12
 - ～のラベル 14

へ

- ヘッドセット
 - ～で応答 25
 - ボタン、識別 13
 - モード 61
 - ～を使用中に切断 27
- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 7

- ヘルプ、使用 18
- ヘルプ ボタン、説明 13

ほ

- ボイス メッセージ サービス 75
- ボイス メッセージ システムへのコールの転送 32
- ボイス メッセージのインジケータ 75
 - ～の設定の変更 88
- 保留
 - 使用方法 27
 - ～とコールの切り替え 29
 - ～と転送 31
 - モバイルコネク ト コール 59

ま

- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 68, 69
 - 履歴からの特定 68

み

- ミー トミー会議 39
- ミュート、使用 28
- ミュート ボタン、説明 13

め

- 迷惑呼 ID (MCID)、使用 55
- メッセージ
 - ～のインジケータ 65, 75
 - ～を聞く 75

メッセージ ボタン、説明 12

メニュー、使用方法 18

も

モバイル コネクト 59

 アクセス リストの設定 90

 携帯電話からコールを発信 59

 携帯電話からの無効化 60

 コールの保留 59

 設定 59

 有効化 91

 リモート接続先へのアクセス 60

モバイル ボイス アクセス 59

 ～に接続 59

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

 アクセス 77

 ～での機能およびサービスの設定 79

 ～での電話機サービスの登録 84

優先順位付け、コールの 56

よ

呼出音

 カスタマイズ 65

 ～のインジケータ 13

呼出音のパターン、変更 88

り

リダイヤル 20

リモート接続先 59

 アクセスの無効化 60

 作成 91

 呼び出しスケジュール 91

リモート接続先の呼び出しスケジュール 91

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 48

履歴

 削除 67

 ～にある URL エントリからのダイヤル 69

 表示とダイヤル 67

ろ

ログアウト、ハント グループからの 47

わ

ワイドバンド

 ヘッドセット 62

割り込み

 使用方法 49

 ～と共有回線 48

 ～とプライバシー 51