



















ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフオンの使用方法

電話機は、モバイルハンドセットやスピーカフォンとして使用したり、ヘッドセットやデスクトップチャージャーのスピーカフォンとともに使用したりできます。

目的	必要な操作または状態の説明
ハンドセットを使用する	 を押します。切断するには、  を押します。
有線ヘッドセットを使用する	<p>ヘッドセット コネクタをヘッドセット ポートに接続します。アイコンが電話機のステータス行に表示されます。通常どおりコールを発信および応答します。</p> <p>自動応答を使用する場合は、例外については、P.79 の「自動応答の使用」を参照してください。</p> <p>ヘッドセットの使用中は、や  など、電話機のすべてのコントロールにアクセスできます。</p> <p>ヘッドセットが電話機に接続されているとき、ヘッドセットのオーディオはアクティブなままです。</p>
スピーカ モードを使用する	<p>アイコンが表示されるまで、を押し続けます。</p> <hr/> <p>(注) コールを発信する前かコール中にスピーカフォンをアクティブにできます。スピーカ モードは、以降のコールのため、オフに切り替えるまでアクティブなままになります。</p> <hr/> <p>(注) 電話機がデスクトップ チャージャーに接続されていたり、有線ヘッドセットに接続されているときにも、スピーカフォンをアクティブにすることができます。</p>

目的	必要な操作または状態の説明
<p>コール中に（ハンドセットから）スピーカフォンに切り替える</p>	<p> アイコンが表示されるまで、 を押し続けます。</p> <p> を押し続け、再びハンドセットへ切り替えます。</p>
<p>デスクトップチャージャーのスピーカフォンへ切り替える</p>	<ol style="list-style-type: none"> 無線 IP Phone をデスクトップチャージャーの受け台に置きます。画面に「ACが接続されました」と表示されます。 電話機の上部を押し下げます。画面に「ドッキングが接続されました」と表示され、電話機のステータス行に  アイコンが表示されます。デスクトップチャージャーのスピーカとマイクロフォンが接続されます。 コールを送受信します。 <p> や  など、電話機のすべてのボタンを使用します。電話機がデスクトップチャージャーにあるときは、ヘッドセットを使用してコールに応答できます。</p> <hr/> <p> (注) 電話機の左下に、内蔵型単方向マイクロフォンがあります（2つの小さい穴）。最適な結果を得るため、スピーカフォンを使用するときは、デスクトップチャージャーを自分の正面に置いてください。</p>
<p>デスクトップチャージャーのスピーカフォンからハンドセットに切り替える</p>	<ol style="list-style-type: none"> 電話機の上部を持ち、手前に引いて、デスクトップチャージャーから取り上げます。 ハンドセットを使用してコールを続けます。デスクトップチャージャーのスピーカとマイクロフォンが切断されます。 <hr/> <p> (注)  ボタンを使用してデスクトップのスピーカをオフにすることはできません。</p>
<p>コールの音量レベルを調節する</p>	<p>コール中に  を押し、ハンドセット、スピーカ、ヘッドセットまたはデスクトップチャージャーの音量を調整します。</p> <hr/> <p> (注) 電話機がオフになった後、以降のコールのため、この新規音量レベルが維持されます。</p>

ヒント



ヘッドセットのコードを抜くか、デスクトップチャージャーから電話機を取り外した場合、自動応答やインターコムコールなどの着信コールでスピーカフォンを使用する通常の機能のスピーカモードに戻ります。

ヘッドセットの購入

電話機は、2.5 mm の 3-band/4 コネクタを持つ有線ヘッドセットジャックタイプをサポートしています。ヘッドセットの購入については、[P.18](#) の「[ヘッドセットについて](#)」を参照してください。

自動応答の使用

大量の着信コールを受ける場合、または他人のコールを処理する場合は、自動応答を使用すると便利です。システム管理者は、スピーカ モードまたはヘッドセットのいずれかの使用時に自動応答するように設定します。

目的または状態	必要な操作または状態の説明
ヘッドセットで自動応答を使用する	<p>コール中以外もヘッドセットを電話機に接続しておくこと、ヘッドセットモードがアクティブなまま維持されます。</p> <p>電話機がヘッドセット モードで自動応答を使用するように設定されていると、有線ヘッドセット  アイコンが電話機のステータス行に表示されている場合に限り、コールが自動的に応答されます。その状態でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でそのコールに応答する必要があります。</p>
デスクトップ チャージャーのスピーカで自動応答を使用する	<p>デスクトップ チャージャーの受け台にハンドセットを置いておくことによって、スピーカがアクティブになります。</p> <p>電話機がスピーカ モードで自動応答を使用するように設定されていると、デスクトップ チャージャーのスピーカを使用してコールが自動的に応答されます。</p> <hr/> <p> (注) デスクトップ チャージャーのスピーカをオフにすることはできません。デスクトップ チャージャーのスピーカを無効にするには、電話機を受け台から取り外す必要があります。</p>